


DVDプレーヤー 一体型VHSビデオ型 HR-DV3



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~9ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

もくじ

1410141-		受信チャンネルを設定する	27
はじめに		受信チャンネルを自動的に設定する	
		(一括チャンネル合わせ)	
もくじ	2	オートチャンネル合わせで設定する	
主な特長	4	地域番号一覧表	
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		放送局をひとつずつ設定する	
大切な録画の前に		映りの悪いチャンネルを調整する	34
取扱説明書の見かた		不要な放送局を受信できないようにする	
ビデオ使用上のご注意	5	(チャンネルスキップ)	
安全上のご注意		チャンネル表示を変更する	
		ガイドチャンネルを設定する	
ディスクの予備知識		Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする	
本機で再生できるディスク		ガイドチャンネル一覧表	
再生できないディスク		時計合わせをする	39
リージョン番号(ローカル番号)について		日付と時刻を設定する	39
テレビ方式について		メニューの使いかた	40
ディスクの構成		メニュー画面一覧表	40
オーディオフォーマットについて		モード選択の設定内容について	41
ディスクの使用上のご注意・お手入れ			
各部の名称			
本体前面 本体背面		ビデオを楽しむ	
本体表示窓			
本体ながる		ビデオを見る	44
リモコン(テレビ/ビデオ操作部)		番組を録画する	46
リモコン(DVD 操作部)			
2 —— (= 1 – JNI) <u>=</u> 17		Gコード®機能を使わずに予約する(新・快速録画予約)	
		本日予約のしかた	
設置と準備		24 時間以内に放送される番組を予約する	
		予約を確認する	
アンテナとテレビをつなぐ	10	予約を変更・取消しする	52
		コマーシャルを飛ばして録画・再生する	53
CATV をつなぐ	20	オート CM カットと CM スキップサーチ	53
BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ	21	番組の頭出しをする(留守録ナビ)	54
BS/CS デジタルチューナーをつなぐ	22	番組(録画)の頭出しをするには	54
リモコンの使いかた	23	再生するスピードを変える	55
乾電池の入れかた	23	コマ送り・スロー再生とチョット見バック再生.	55
リモコンの操作範囲		映像を調節する/残り時間を調べる	56
ビデオとテレビの切り換え		聞きたい音声を選ぶ	
テレビの操作			
他社のテレビを操作できるようにする		最適な画質で録画する	
リモコンコードを変える	26	テープレベルアップ	58

最適な画質に設定する	. 59	ステータスバーとメニューバー	85
ピクチャーセレクトの設定	59	ステータスバーとメニューバーを使う(画面表示)	85
BS/CS デジタル放送の番組を録画予約する	. 60	くり返し再生する(リピート再生)	
ビデオコントロール端子に接続して録画予約する		順番を決めて再生する(プログラム再生)	
(BS デジタルリンク予約)	. 60	無作為な順番で再生する(ランダム再生)	
ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する	5	MP3/JPEG ディスクを再生する	90
(着信予約)	61	MP3 ディスクを再生する	
省電力の設定をする	. 62	JPEG ディスクを再生する	
ディスプレイオフ	. 62	グループやトラック / ファイルを直接指定して再生する	
オート電源オフ	63	くり返し再生する(リピート再生)	
番組情報から番組を探す(ビデオナビゲーション)	. 64	画面を拡大する(ズーム)ファイルを連続再生する(スライドショー)	
ビデオナビゲーションとは	. 64		
番組情報の一覧表から見たい番組を探す/		DVD の視聴制限を設定する(パレンタルロック)	
情報を全て消去する	65	DVD 側からビデオ側へダビングする	95
テープをダビングする	. 66	オーディオ機器とつなぐ	96
他機で再生、本機で録画する	. 66	オーディオ機器とつないでダビングする	97
本機で再生、他機で録画する	67	DVD の表示窓メッセージ一覧	
その他の機能	. 68	ロVロの表示念メッセーラー員	70
DVDを楽しむ		その他	
DVD プレーヤーの設定をする		故障かな?と思ったら(ビデオ側)	
DVD 設定メニューについて		故障かな?と思ったら(DVD側)	102
お買い上げ時の設定を変えるには		保証とアフターサービス	103
DVD 設定メニュー項目一覧		ビクターサービス窓口案内	104
DVD プレーヤーの基本操作			
オープニング画面について		別売品のご案内	
ディスクを入れる / 取り出す 再生する		主な仕様	107
再生を停止する		用語解説	108
今見たシーンをもう一度見る(チョット見バック).		索引	109
1.5 倍速早見再生をする			
早送り / 早戻し再生をする	76		
一時停止/画像を1コマずつ送る/スローモーション再生する(スロー).	77		
見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ			
メニューから再生する	78		
DVD プレーヤーの便利な機能	. 80		
DVD を高画質で楽しむ	80		
スキャンモードを切り換える			
音声言語/音声を選ぶ(音声)			
字幕を切り換える(字幕)			
画面を拡大する(ズーム)			
サラウンド感を出す(3D フォニック) 画質を調節する(VFP)			
	~ 4		

主な特長

電話のブッシュホン感覚で簡単に録画予約できる Gコード®予約*	ダ リジューム機能
CM部分を自動的にカットして録画する オートCMカット	チラッキの少ない高画質映像にする プログレッシブスキャンモード © 81
BS/CSデジタル放送などの録画予約が簡単にできる BSデジタルリンク予約 🖙 60	CD-Rに記録したMP3やJPEGファイルの再生ができる MP3/JPEGディスクの再生 © 90
録画した番組を検索・頭出しできる ビデオナビゲーション 🖙 64	ドルビーデジタル/DTSサラウンドに対応した ドルビーデジタル/DTS対応光音声出力 © 96
* Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 * G コードシステムはジェムスター社のライヤンスに基づいて	

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認 してください。



大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りを し、正常に録画・録音されていることを確かめ てください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の 不具合により、正常に録画・録音や再生できな かった場合の内容の補償についてはご容赦く ださい。

取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。
- 操作手順の中のボタン名称については[]で囲っています。

例 メニューボタン→[メニュー]

■ 本文中の記号の見かた

ご注意 操作上の注意などが書かれています。

● 参照ページや参照項目を示しています。

機能や使用上の制限など、参考になる内容 が書かれています。

★ キーポイントやテクニックをまとめて説明★ しています。



ビデオ側の動作または操作が書かれています。



DVD側の動作または操作が書かれています。

DVDプレーヤーの機能の中には、ディスクの種類によっては使えないものもあります。次のマークは、どのディスクで使える機能なのかを示すためのものです。

列: DVD








例は、オーディオCDでは使えない機能を意味しています。

ビデオ使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- こんな症状になったら
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(41ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)





● 乾式の**クリーニングカセットTCL-SD**を使って、ビ デオヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
 - 高温·多湿(梅雨時期など)



- テープの傷、汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など

● 空気中のほこり





■ クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(104~105ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意


■ つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - · ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - · 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの 電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなり ます
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で 軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水 でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ き取り、かわいた布で仕上げてください。で使用の 際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありま すので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定され る内容を示しています。

絵表示の説明





手がはさまれる

◆ 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





| 指示1

● 必ずしてほしい行為(強制、 指示行為)を示す記号













🔪 🔐 💜 🐧 🐧 (微) (微) 🖟 🖠 📗 してはいけない行為(禁止行為)を示す記号

お断り ● この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載されています。

⚠警告

万一、次のような異常が発生したときは、 そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。







内部に水や物が入ってしまったとき。







● 落としたり、キャビネットが破損したとき。







● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。







- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。





電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。





- 電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセント に差し込む
- 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

警告

電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属 を付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、 ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の 大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。





内部に物を入れない

■ 通風孔、ビデオカセットやディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さな お子様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほごりの多いところ
 - · 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通気穴を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したり で、火災の原因となることがあります。



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切

り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱 し、火災、やけどの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- カセットやディスクも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットおよびディスクの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



⚠注意

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ディスクの予備知識



本機で再生できるディスク

本機では以下のディスクを再生できます。

ディスクの種類とマーク	記録内容テ	ディスクの大きさ
DVDビデオ video	音楽	
スーパービデオCD/ ビデオCD Video CD (ISC (ISC) (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC) (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC) (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC) (ISC (ISC (ISC (ISC (ISC) (ISC (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC) (ISC	+ 映像 1	2センチと8センチ*
オーディオCD COMPACT ONE TAL AUGO	音楽	

* 本機は8センチディスクをアダプター(CDシングルアダプ ター)なしで再生してください。アダプターをつけた状態 では再生できません。

次のディスクも再生できます。

- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズされ たDVD - R/RWディスク
- 音楽用のCDフォーマット(ファイナライズされたディス) クに限ります) あるいはMP3フォーマット、JPEGフォー マットで記録されたCD - R/RWディスク



- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再 生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような壊 れたディスクや、ハート型や八角形など、特殊形状の ディスク(シェイプ CD など)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換える とき、映像や音声が乱れる場合がありますが、これは故 障ではありません。



- DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図 により再生状態が決められていることがあります。 本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従っ て再生をしますので、操作した通りに機能が働かない ことがあります。
 - このようなときは、テレビ画面に「○」が表示されます が、表示されないときもありますのでご注意ください。
- 次のディスクは音声のみ再生することができます。 CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、 CD TEXT(テキスト)、および MIX-MODE CD

再生できないディスク

次のディスクを再生することはできません。誤って再生 すると、ノイズが発生することがあります。また、発生 したノイズによって機器を破損することがあります。

- ・VRフォーマットで記録されたDVD-RW
- ・DVDオーディオ
- · DVD-ROM
- · DVD-RÂM

- · CD-ROM
- ·SACD
- ・フォトCD



◆ 本機では、CD 規格(CD-DA)に準拠し CDロゴマーク ないディスクについては、動作や音質 を保証できません。CDを再生するとき は、「CDロゴマーク」の有無や、パッ ケージのご注意をお読みになり、CD規 格に準拠するディスクであることをお 確かめください。



リージョン番号(ローカル番号)について

DVDビデオにはリージョン番号と呼ばれる、国や地域 ごとに割り当てられている番号がついています。この 番号がDVDプレーヤーのリージョン番号と合致しない と再生できません。本機のリージョン番号は「2」で すので、DVDのディスク上に「2」という番号が含ま れているディスクに限り再生することができます。

本機で再生できるDVDビデオの表示例









テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSC 方式に適合しています。NTSC方式以外のテレビ方式 (PALなど)のディスクは、NTSC方式に変換して再生 します。




● NTSC方式以外のテレビ方式(PALなど)で収録された ディスクを再生するときは、プログレッシブスキャン 方式での映像はお楽しみいただけません。

ディスクの構成

DVDビデオ

多くのDVDビデオは、「タイトル」と呼ばれるいくつ かの大きな項目から構成されています。また、タイト ルはさらに「チャプター(章)」という小さな単位に分 割されています。タイトルとチャプターにはそれぞれ 番号(タイトル番号、チャプター番号)が付けられてい て、それらを選んで再生を始めることができます。





• ディスクによってはタイトルやチャプターに分割され ていないものもあります。

ディスクの構成(つづき)

オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD

これらのディスクは、「トラック」と呼ばれる単位から構成されていて、それぞれのトラックには番号(トラック番号)が付けられています。たとえば2曲目は、「トラック2」となります。ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。






 ディスクによっては「インデックス」と呼ばれる頭出し マークがトラックに記録されているものもあります。
 本機はインデックス・マークの頭出し機能には対応していません。

MP3 ディスク /JPEG ディスク

本機は MP3 ファイル、JPEG ファイルを記録した CD-R/CD-RWディスクを再生することができます。 (本取扱説明書ではこれらのディスクを「MP3ディスク」「JPEG ディスク」と呼びます)

MP3ディスク/JPEGディスクには、それぞれの曲または映像が「**トラック**/**ファイル**」として記録されています。また、複数のトラック/ファイルをジャンル別、アーティスト別などの「**グループ(フォルダ)**」にまとめて分類できます。さらに「グループの中にグループ」を作ることにより、グループ/トラックの階層構造をつくることができます。この階層は、パソコンにおけるフォルダ/ファイルの階層と同じです。



XE XE

- ファイルが入っていないフォルダは、グループとして 認識されません。
- フォルダに入っていないファイルはグループ 1 のトラックまたはファイルとして扱われます。
- 本機は、1枚のディスク内に最大99のグループ、各グループ内に最大150のトラック/ファイルが認識できます。これらを超えるものは認識できず、再生できません。またグループ(フォルダ)内にMP3/JPEG以外のファイルが含まれるとき、認識できるファイル数が150に満たないことがあります。

MP3/JPEG ディスクやファイルについて

ディスクについて

- MP3/JPEGディスクは、ISO9660フォーマット で記録されている必要があります。パケットライト (UDFフォーマット)方式で記録されたディスクは、 再生できません。
- 本機はマルチセッションで記録されたディスクの再生に対応しています。

ファイル名について

- MP3ファイルには「.mp3」、JPEGファイルには 「.jpg」または「.jpeg」の拡張子が必要です。(拡張 子に、大文字小文字が混在していても可)
- MP3/JPEG ファイルのファイル名に半角英数字以外の文字が使われていると、MP3 コントロール画面(☞90 ページ)やJPEGコントロール画面(☞90 ページ)にトラック/ファイル名が正しく表示されないことがあります。

再生について

- ディスクの記録状態や特性により再生できないこと や読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック(ファイル)の数によって、読み取り時間が異なります。
- MP3ファイルとJPEGファイルの両方が収録されているディスクは、初期設定でどちらのファイルを再生するか選択します。(『371ページ)MP3/JPEGディスクが入っていると初期設定画面が表示できませんので、ご注意ください。
- MP3 コントロール画面に表示されるトラック/グループの順序、およびJPEG コントロール画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコンの画面に表示されるファイル/フォルダの順序と異なることがあります。
- MP3ディスクのグループ/トラックやJPEGディスクのファイルの、プログラム/ランダム再生はできません。

MP3 ディスクについて

- MP3 ファイルの ID3 タグには対応していません。
- MP3ファイルがサンプリング周波数44.1kHz、転送レート128kbpsで作成されたMP3ディスクを 推奨します。

JPEG ディスクについて

- JPEGファイルの解像度は「640 × 480」をおすすめします。それ以上の解像度では表示に時間がかかることがあります。また、水平解像度が2400ピクセルを超える画像は表示できません。
- JPEG ディスクをスライドショー再生(**L§ 91** ページ) しているとき、スクリーンセーバー機能は働きません。
- 本機で再生できるJPEGファイルはベースライン方式です。
- 再生できないJPEGファイルの場合は、黒い画面になります。

ディスクの予備知識 (つづき)



オーディオフォーマットについて

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音 声の信号には、次の3種類のフォーマットがあります。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

サラウンド方式の一つで、音質を損なうことなく音声 データを圧縮し、フロント2ch、センター1ch、リア 2chおよびサブウーハー0.1ch の5.1ch まで対応して います。

ただし、全てのドルビーデジタルディスクが5.1ch で収 録されているとは限りません。

DTS Digital Surround

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジ タルと同じく最大で5.1chです。音声データの圧縮率を 低くしたフォーマットのため、音に厚みのある再生が可 能です。ただし、全てのDTS対応のディスクが5.1ch で収録されているとは限りません。

リニアPCM

主にCDなどで使われているデジタル信号方式の一つです。



● フォーマット、および本機と接続するテジタル音声機 器に応じて、初期設定の「音声設定画面」で「デジタル OUT」の設定を変更する必要があります。詳しくは、 72、73ページをご覧ください。

商標と著作権

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製 造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本機はデジタル・シアター・システムズ社からの実施権 に基づき製造されています。

dts 、DTS および DTS Digital Out はデジタルシア ターシステムズ社の商標です。

- ・本機はコピープロテクション技術が採用されています。 このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社や そのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有 しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社 のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認 めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴 目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造 または分解、リバースエンジニアリングは禁止されてい
- ・ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演 奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- ・ DVD ビデオのロゴは商標です。
- ・著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送 は録画・ダビングできません。
- ・本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、ま たは公衆に視聴することを目的として放映することは、 著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐 れがありますのでご注意ください。

ディスクの使用上のご注意・お手入れ

取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のことに注意してくださ い。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなっ たり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となるこ とがあります。

ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中 心を押したままディスクを持ち上げてください。





- ディスクに傷をつけないでください。
- ディスクの信号面(文字の書かれていない面)を汚 したり、ラベル面(文字の書かれている面)に紙や セロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

ディスクの入れかた

文字のある面を上にしてディ スクトレイの上に置きます。 再生するディスクによっては 大きさが違いますので、溝に そって正確に置いてくださ い。溝からはずれていると、 ディスクを傷つけたり、故障 の原因となります。



・8センチディスクは、内側の凹部に置きます。

ディスクの保管

使用するディスクは、ほこり、傷、変形などを防ぐた め、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のよう なところには絶対に置かないでください。

- ・ 直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器のそばや車の中など

ディスクのクリーニング

・ディスクの信号面についたほこりや指紋は、柔らか い乾いた布でディスクの中心から外側に向かって軽 く拭いてください。ディスクの円周方向には拭かな いでください。




・レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナー およびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリーニ ングには使用しないでください。

各部の名称

(☞ページ)の中の数字は参照ページです。詳しい説明が記載されています。

本体前面



- 電源ボタン本機の電源を「入/切」します。
- **② ビデオランプ** ビデオ側を選んだ時に緑色に点灯します。
- **③ ビデオカセット挿入口** ビデオカセットを入れます。
- 4 ビデオ/DVD切換ボタン ビデオ側または DVD 側に切り換える時に押します。
- **5** ディスクトレイ(☞74ページ)⑨の開/閉ボタンを押すとディスクトレイが開閉します。
- **⑥ DVDランプ** DVD 側を選んだ時に緑色に点灯します。
- **7** 停止(■)ボタン 録画や再生を止めるときに押します。
- 8 再生(►)ボタン 再生を始めるときに押します。
- **9 開/閉(▲)ボタン**(☎74ページ) ディスクトレイを「開/閉」するときに押します。

- 取出し(▲)ボタン (☞ 44ページ)
 ビデオカセットを取り出すときに押します。
- **12** リモコン受光部 (☞23ページ)
- 13 表示窓 (🖾 15ページ)
- **4 録画(●)ボタン(前面扉内)(☞46、47**ページ) 録画を始めるときに押します。録画中にくり返し 押すと、録画時間を30分単位で設定できます。
- **(1) 巻戻し(◄◄)ボタン(前面扉内)**(☞ 45ページ)
- **16** 早送り(▶▶)ボタン(前面扉内)(№ 45ページ)
- チャンネル(+/-)ボタン(前面扉内)
- (18) BSデジタル予約ボタン(前面扉内)(18) 60、61ページ)
- (回り) イルミネーションランプ(両側)電源が「入」のとき点灯します。明るさも調節できます。(□◎16ページ)






• 左側前面扉も同じ様に開閉します。

各部の名称(つづき)

本体背面



1 電源コード

家庭用のコンセント(AC 100V)につなぎます。

② S映像(S1)*/音声出力端子 (☞80ページ)

DVD専用のS映像、音声出力端子です。

③ 映像/音声入力(L-1)端子

(**№20~22、66**ページ)

外部ビデオ機器の映像/音声出力端子とつなぎます。

4 映像/音声出力端子

(123 19~22、67ページ)

テレビまたは他のAV機器の映像/音声入力端子 とつなぎます。

5 VHF / UHF 入力端子 (☞ 18ページ)

VHF / UHF アンテナをつなぎます。

VHF / UHF 出力端子(☞18ページ)

テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子とつなぎます。

- **⑥** 光デジタル音声出力端子(☞96、97ページ) DVD 専用のデジタル音声信号が出力される端子 です。
- 7 D1 / D2 映像出力(1580 ページ) DVD 専用のコンポーネント映像信号が出力される端子です。
- 8 ビデオコントロール端子

(1321、22、60ページ)


BS デジタル機器から、BS デジタルリンク予約を するときにお使いください。



*S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。画像サイズが16:9のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

本体表示窓



● 再生/録画/一時停止表示(ビデオ側)

▶ :再生中に点灯します。

● :録画中に点灯します。

ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

■ : 一時停止中に点灯します。

2 プログレッシブスキャン(P)表示

プログレッシブスキャンモードを選んだときに点 灯します。

タイマー(②)表示

録画予約待機中に点灯します。

BSデジタル予約(人)表示

BSデジタルリンク予約または着信予約時は のとを同時に表示します。

3 カウンター/チャンネル表示 (ビデオ/DVD兼用)

テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計、 グループ番号、タイトル番号、チャプター番号、ト ラック番号や録画スピードなどを表示します。

▶ : 再生中に点灯します。

Ⅱ :一時停止中に点灯します。


5 残量表示

6 VHS表示

ビデオテープを挿入したときに点灯します。

テレビ画面表示(ビデオのみ)

リモコンの[画面表示]ボタンを押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。



- チャンネル番号
- 2 受信放送の音声
- **3** オートCMカット (☞53ページ)
- 4 曜日/時刻
- 5 テープ走行位置
- 6 音声出力 (啐 57ページ)
- **7** オートトラッキング (☞56ページ)
- 8 カセットの有無


- 9 ワンタッチタイマー 録画時間
- 10 テープ走行
- 録画スピード
- **1**2 オートピクチャー (№ 59ページ)
- 13 テープ走行方向
- 14 頭出し番号 (☞54ページ)
- 10 カウンター
- 16 テープ残量



- メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が 「オート」または「入」になっているときに表示します。
 - 同時にすべて表示されることはありません。
- テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計 や録画スピードなどが本体表示でわかりにくいと きは、テレビ画面表示をご使用になることをおす すめします。

各部の名称(つづき)

リモコン(テレビ/ビデオ操作部)





次の操作はリモコンではできません。 本体側での操作になります。

- テープの取り出し(® 44ページ)
- ワンタッチタイマー録画 (☞ 47ページ)
- BS デジタル予約(図60、61ページ)

- リモコン切換(テレビ/ビデオ)スイッチ ビデオボタン
- 2 表示窓
- 3 予約/Gコードボタン(☞48、49ページ)標準(SP)/3倍(EP)/5倍(SEP)ボタン(☞46、48~50ページ)
- 4 新・快速予約ボタン(☞49ページ) 開始+/ーボタン 終了+/ーボタン 日付+/ーボタン 毎日/毎週ボタン(+)
 - 本体表示窓とイルミネーションランプの明るさが調節できます。

+:明るくするとき -:暗くするとき 毎日/毎週(+)ボタン

チャンネル+/ーボタン

5 数字ボタン(1~9、0/11)

Gコード番号を入力するときに使用します。 (☞**48**ページ)


記憶ボタン(12)(133、34、36ページ) 取消し/リセットボタン(10) (1335、52、56ページ)

テレビチャンネルボタン(1~12)(**☞24**ページ)

- 6 テープ操作ボタン(ISP 44 ~46ページ) 巻戻し(◄◄/④)、再生(►)、早送り(►►/函)、 録画(●)、停止(■)、一時停止(Ⅱ)
- **7** 頭出し再生(►<)ボタン(►< 54ページ) 留守録ナビボタン
- 8 メニュー操作ボタン メニュー(▲/▼/◀/▶)ボタン テレビ/ビデオチャンネル+/ーボタン OK/画面表示ボタン
- **9 設定メニューボタン**(☞**40**ページ) メニューを呼びだすときに使います。
- **10** 表示切換ボタン(☞ 56ページ)
- **⑥** テレビ音量+/ーボタン(☞24ページ)
- 12 電源ボタン(テレビ/ビデオ)
- (13) 転送ボタン(☞48~50ページ) テレビ入力切換ボタン(☞24ページ)
- **14** タイマー(②)ボタン(® 48 ~50ページ)
- 15 予約確認ボタン(☞51、52ページ)
- (16) 消音/音声切換ボタン(IS 24、57ページ)
- **⑰** 頭出し再生(▶►)ボタン(☞54ページ)
- **18** チョット見バックボタン(☞55ページ)
- **19** CMボタン(☞53ページ)



リモコン(DVD操作部)



◆ リモコン切換(DVD)スイッチ

DVDボタン

長押し(3秒以上)してプログレッシブ(高画質)とインターレース(従来の画質)を切り換えます。

2 トップメニュー/メニューボタン

トップメニューボタン(**☞78**ページ)

DVDメニューやビデオCDのメニュー画面を表示させるとき押します。

メニューボタン(**1**3**78**ページ)

DVDメニューやビデオCDやスーパービデオCDの PBC(プレイバックコントロール)機能を使うとき押 します。 **3** DVD操作ボタン

リピートボタン

リピートモード(ABリピート以外)を設定するとき押します。 ズームボタン(19883.91ページ)

画面を拡大表示させるとき押します。

再生設定ボタン(123785~89ページ)

テレビ画面にステータスバーやメニューバーを表示させるとき押します。

タイトルボタン(19877、91ページ)

DVDのタイトルを選んだり、MP3/JPEGディスクのグループを選ぶとき押します。

字幕ボタン(1982ページ)

字幕が記録されたDVDビデオを再生中、字幕言語の切換や字幕表示のオン/オフをするときに使います。

アングルボタン(啐 86ページ)

マルチアングルで収録されたDVDビデオを再生中、アングルを切換えるときに使います。

4 数字ボタン(1~12[+10])
ディスクの設定
トラック、タイトル、グループ、チャプター、

シーン、時間、メニュー項目の選択 **5** 設定メニューボタン(☞70,92ページ)

DVD設定メニューを表示させるときに押します。


- 6 電源ボタン(DVD)
- **7 リターンボタン(☞78**ページ) ビデオCDやスーパービデオCDでメニュー画面を表示させるときに押します。
- **8 3Dフォニックボタン**(**☞83**ページ) 2本のスピーカーだけでもサラウンドシステムを組ん だような効果を出したいときに使えます。
- **9 音声切換ボタン**(☞82ページ) 音声言語/音声を選ぶときに押します。
- (1) ディスク操作ボタン早戻し(◄◄/๋)、再生(►)、早送り(►►/๋)、停止(■)、一時停止(Ⅱ)
- (スキップ (| ◀ ✓ / ▶ ► I) ボタン ディスクの手前あるいは次のチャプター、タイトル、グ ループ、トラックの頭にスキップするときに押します。 またディスクを再生中に押し続けると早戻し/早送り 再生ができます。(MP3ディスクを除く) ビデオCDのメニュー画面の選択にも使います。
- (13) チョット見バックボタン(1376ページ) 再生中の映像を約10秒前に戻します。
- **14** DVD画質ボタン(1284ページ) 画質を調節するときに押します。



次の操作はリモコンではできません。 本体側での操作になります。

ディスクトレイの開閉(I®74ページ)

アンテナとテレビをつなぐ



• 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。




- テレビに映像入力端子がないとき 別売のRFコンバーター(RF-VD550)を最寄 りのビクターサービス窓口にてお買い求めくだ さい。(☞104~105ページ) 詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱 説明書をご覧ください。
- ビデオを見るときは テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別 売のRFコンバーターのビデオチャンネル切 換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。



アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同 軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。






ビデオを見るときは

本機をつないでいるテレビの「入力切換(ビデオ1、 ビデオ2など)」を選びます。

選び方は、テレビの取扱説明書をご覧ください。




同軸ケーブルの加工・組立



CATV をつなぐ

CATV放送を見るときは

図のように、ホームターミナル(アダプター)をつないでください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。





CATV 放送を受信するには


- 1. アンテナコード(付属)で本機の VHF/UHF アン テナ入力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネル に割り当てます。(『28 ページ)

CATV 放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の[チャンネル]ボタンで接続した入力を選びます。 前面の入力は [F-1]、背面の入力は [L-1] を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ


BS デジタルリンク予約または着信予約をするときは、本機背面の「入力L-1」端子に映像/音声コードを接続してください。



録画予約の方法は 1360ページをご覧ください。

BS/CS デジタルチューナーをつなぐ

BS デジタルリンク予約または着信予約をするときは、本機背面の「入力L-1」端子に映像/音声コードを接続してください。



録画予約の方法は 1360ページをご覧ください。

接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



デジタル CS 放送を見るには

- 1. デジタルCSチューナーで受信したいチャンネル を選びます。
- 2. 本機の[チャンネル] ボタンで接続した入力を選びます。

前面の入力は「F-1」、背面の入力は「L-1」を選びます。上図のように接続したときは「L-1」を選びます。

デジタル CS 番組を録画する場合


- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタル CS チューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタルCS放送のチャンネルを選びます。
- 4. 本機の[チャンネル]ボタンで接続した入力を選びます。 前面の入力端子: 「F-1」 背面の入力端子: 「L-1」
- 5. [標準/3倍/5倍] ボタンを押して、録画スピードを選びます。
- 6. リモコンの[録画] ボタンを押しながら[再生] ボタンを押します。(本体の場合は[録画] ボタンのみ押します)

リモコンの使いかた

乾電池の入れかた



リモコンの操作範囲





🔊 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、 電池が消耗しています。このようなときは、新し い乾電池に交換してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。 (使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお 読みください。




乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから 乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度 乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾 電池を入れ、操作してください。

リモコンの使いかた (つづき)


ビデオとテレビの切り換え



ビデオを操作する場合


テレビを操作する場合

- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [ビデオ]を押す
- リモコン切換スイッチを 「テレビ」側にする






リモコン表示窓




リモコン表示窓



リモコン切換スイッチが「テレビ」側の位置でも、「ビデオの基本操作」、 「タイマー予約」や「Gコード予約」の操作、「メニューを呼び出す」操作 は切り換えずに行うことができます。

テレビの操作



リモコンのメーカー設定(125ページ)をすると次の操作 ができます。

(テレビの操作をするときは、まずリモコン切換スイッチを「テレビ」側にして ください。)

テレビ電源ボタン テレビの電源を入/切します。 テレビチャンネルボタン $(1\sim12)$

> 見たいチャンネルの数字ボタン を押します。

、テレビ入力切換ボタン テレビのビデオ(外部)入力切換 ができます。

テレビチャンネル +/ーボタン

> 押すごとにチャンネルが 変わります。

消音ボタン

テレビの音声を消すことができ ます。

テレビ音量+/-ボタン

音量を調節します。



次のボタンは、リモコン切換スイッチの位置に関係なく操作できます。


- [テレビ入力切換] ボタン
- [テレビ音量+/-] ボタン

他社のテレビを操作 できるようにする

リモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。 お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、 外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

準備


テレビのリモコンを使って 電源を切っておきます。



● リモコン切換スイッチを 「テレビ」側にする



[ビデオ]を3秒以上押す



3 [数字]を押してメーカー 番号(2桁)を入力する

リモコン表示窓



- 松下製のときは[0/11]と[2] の順に押します。
- 数字の0は[0/11]を押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号
ビクター	01
松下	02または03
三菱	04
ソニー	05
日立	06
東芝	07
三洋	08または09
シャープ	10
パイオニア	11
NEC	12
フナイ	13、15または16
アイワ	14

[OK]を押す

リモコン表示窓



日 [電源]を押す

- [電源]ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順①から②の操作をしてみてください。
- 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、別のメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できな いものがあります。

注意


リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。 電池を交換したときなどは、メーカー番号の設定を、もう一度やり直してください。

リモコンの使いかた (つづき)

リモコンコードを 変える

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いの リモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。



- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にする
 - リモコン切換 ビデオ
- **5** 本体の[電源]で電源 を切る

- 2 [ビデオ]を3秒以上押す
 - リモコン表示窓 - I -


本体表示窓

- 本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。
- **3** [1]から[4]のうち 1つを押す

[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する [3]:「Cコード」に変更する [4]:「Dコード」に変更する 本体に向けてリモコンの[停止]を押す



リモコンで設定したコードが 点滅して本体に設定されます。



[OK]を押す

リモコン表示窓

- []-

- 🔞 [電源]を押す
 - [電源] ボタンを押して設定した機器の電源が入れば、設定は 完了です。



⊴Vk or

電源

- ・操作するときには表示窓に、操作できる機器 (TV、A、B、C、D)が表示されます。
- ◆ お買い上げ時は、リモコンも本体も「Aコード」 に設定されています。
- 当社製ビデオでも、CおよびDのリモコンコードに対応していない機種があります。それぞれの取扱説明書でご確認ください。



- リモコンの電池をはずすと、リモコンコードが 「A」に戻ります。Aコード以外に設定している ときは、もう一度設定をやり直してください。
- 本体表示窓にリモコンコードが表示されないときは、ディスプレイオフが「入」で設定されてないことをご確認ください。(☞62ページ)

受信チャンネルを設定する (VHF/UHFのテレビ) 番組をご覧になる方へ)

受信チャンネルを自 動的に設定する (一括チャンネル合わせ)


お住まいの地域番号を入力するだけで、受信チャンネルとGコード予約をするためのガイドチャンネルが自動的に設定されます。

進

備

お住まいの地域の地域番号をお確かめください。 (19829~32ページ)

 お住まいの地域番号が無い ときには、お近くの地域番 号を入力するか、33ページ をご覧ください。





● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする



[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- 本体のビデオランプが点灯します。
- (記定メニュー)を押す

⑤ [▲/▼]で地域番号を 選ぶ

* 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください

[0 4 2]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

- 押し続けると早く変わります。
- [数字]ボタンでも選択できます。 例:地域番号が042 (東京23区)のとき [0/11]、[4]、[2]の順に押す。

[▲ /▼]で「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

6 [OK]を押す

「一括チャンネル合わせ」が 実行されます。

XE XE

- うまく受信できないチャンネルがあるときは
- お住まいの場所によっては、近隣の地域を選んだ方がうまく受信できることがあります。近県または近隣の地域を選び、もう一度一括チャンネル合わせを行ってみてください。
- 「1」と「2」がある地域の場合、「1」でうまく受信できないときは「2」を選んで、もう一度一括チャンネル合わせを行ってみてください。

お買い上げ時の設定に戻したいときは

手順⑤で「000」を選び [OK] ボタンを押してください。 

⑦[チャンネル+/−]で 受信したチャンネルを 確認する

- 次のような変更がないかたは、「時計 合わせをする」へ進んでください。 (I®39ページ)
- 放送局をひとつずつ追加したいとき:1833ページ参照
- 映りが悪いとき: 1634ページ参照
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき:『愛35ページ参照
- チャンネル表示を変更したいとき:塚36ページ参照

受信チャンネルを設定する(CATV 放送を で覧になる方へ)

オートチャンネル合わせで設定する


受信チャンネルを自動設定できます。自動設定を行った後は、ガイドチャンネルを設定してください。

CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

準備

● UHF/VHFアンテナおよび CATVアンテナの接続をし てください。

(18、20ページ)





- お買い上げ時には、CATV 放送の チャンネルは受信できない状態に なっています。また、CATV 放送の チャンネルは「一括チャンネル合わ せ」では設定されません。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV 放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV 放送のときは、受信契約に加え、 ホームターミナル(アダプター)の 使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面外部入力「F-1」、背面外部入力「L-1」またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。
- ◆ くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- ◆ 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定メニュー]を押す
- [▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、[OK] を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択
[▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

り 必要に応じて放送局 の設定をする



ガイドチャンネルを合わせるには


- ① [▲/▼]を押して、「ガイドチャンネル合わせへ」を選び、[OK]を押す② 18827ページのモ順ク。 (公主で)
- ② 137ページの手順 4~8までを行う

放送局を設定するには

①[▲/▼]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整へ」を選び、[OK]を押す

②放送局を

- 個別に設定する:電33ページの手順4~9までを行う。
- 微調整する:塚34ページの手順⑤~⑨までを行う。
- スキップする:『35ページの手順4~3までを行う。



「オートチャンネル合わせ」が 実行されます。

- 🕟 [設定メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。
- **②**[チャンネル+/−]で 受信したチャンネルを 確認する
 - 次のような変更がないかたは、「時計 合わせをする」へ進んでください。 (1239ページ)
 - チャンネル表示を変更したいとき:1636ページ参照

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(№27ページ)の手順6で入力する地域番号表です。

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(1833ページ) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコード番号を使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

この表の見かた

<u> 本機でのチャンネル表示番号</u>											
TIPITATE CO	放送局名・受信チャンネル										
地叫曲亏	1	2									
地域名(対応	都市)										
地域番号	放送局名	放送局名									
	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャン								
		地域番号 1 地域名(対応都市) 地域番号	地域番号 放送局名・受信チャ 1 2 地域名(対応都市) 放送局名 地域番号 放送局名								

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

(2003年5月現在)

						f	放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	·チャンネル	,		(2003-	‡5月現在)
	地域	潘号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	初期設定	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
Ī	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
Ì	旭川	003		NHK教育	北海道文化	4,00	北海道テレビ		札幌テレビ	20,2,	NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
ł	名寄	004		2/90	37/27 北海道文化 26/27	NHK総合 4/80	39/35	札幌テレビ 6/5	7/5	北海道テレビ 24/35	9/80	北海道放送 10/1	11/1	33/17 NHK教育 12/90
北	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27	4/80	北海道テレビ 24/35	6/5	札幌テレビ 22/5	24/35	NHK総合 28/80	北海道放送		12/90
	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80	10/1	北海道放送	テレビ北海道 29/17
海	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	
道	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
Ī	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
Ī	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
_	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
青森	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
林	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
有手	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
_	二戸	018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
垃圾	石巻	020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
411	気仙沼	021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
秋	秋田	022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
11	大館	023				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90				秋田テレビ 57/37
	大曲	024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
ш	山形	025		さくらんぽテレビ 30/30		NHK教育 4/90		ガビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
形	鶴岡 (酒田)	026	山形放送 1/10	さくらんぽテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		デルビュー山形 22/36				山形テレビ 39/38
	米沢	027		さくらんぽテレビ 60/30		NHK教育 50/90		デルビュー山形 56/36		NHK総合 52/80	N II II 2 10 A	山形放送 54/10	Awar - 1 1 2	山形テレビ 58/38
	福島	028		NHK教育 2/90		オレン 福島 31/31		福島中央 33/33		福島ニレン	NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	福中たび
ė		029	NII IIZWA	デルシー福島 62/31	VII II Variante	NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
	会津 若松	030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレシー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		

受信チャンネルを設定する (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

	111-1-1					方	対送局名・登	受信チャンス	ネル/ガイド	・チャンネル	<u> </u>			
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
茨	水戸 (勝田)	031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
城	日立	032	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10 テレビ朝日	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京
	宇都宮1	033	29/80		27/90	25/4		23/6 TBS		21/8		19/10	31/23	17/12
栃	宇都宮2	135	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 41/10	とちぎテレビ 31/23	テレビ東京 44/12
木	矢板1	034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
	<u></u>	136	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
	N/IXL	100	40/80 (伊勢崎・高崎	i)	30/90	36/4		42/6		45/8		59/10	33/23	61/12
l	前橋	035	NHK総合	.,	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
群	4041	000	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10		62/12 テレビ東京
馬	桐生1	036	43/80		45/90	39/4	41/48	37/6	40/16	35/8		33/10		31/12
	桐生2	137	NHK総合 51/80		NHK教育 57/90	日本テレビ 53/4	群馬テレビ 41/48	TBS 55/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	さいたま	037	(三郷・越谷・ NHK総合	狭山・草加・ MXテレビ	所沢・新座・ NHK教育	上尾・朝霞・ 日本テレビ	入間・岩槻・: 放送大学	大宮·春日部 TBS	·川口 · 川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
	CVIICK	007	1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	38/38	12/12
埼	熊谷1	038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
-	熊谷2	138	NHK総合 51/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 30/38	テレビ東京 61/12
玉	秩父1	039	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
			51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10 テレビ朝日	47/38	61/12 テレビ東京
	秩父2	139	14/80		49/90	16/4		18/6		29/8		38/10	47/38	44/12
+	千葉	040	(我孫子·市川 NHK総合	・ 市原・ 浦安 MXテレビ	· 柏·木更津 NHK教育	・佐倉・流山日本テレビ	· 習志野·野 放送大学	田·船橋·松戸 TBS	コ・八千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉			1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
	銚子	041	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	39/46	61/12
	23区	042	(昭島・青梅・ NHK総合	小金井・小平 MXテレビ	·立川·調布 NHK教育	甲の一旦	東村山・日野 放送大学	· 府中·武蔵野 TBS	・ニ鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
			1/80 NHK総合	14/14 MXテレビ	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS	38/38	8/8 フジテレビ	42/42	10/10 テレビ朝日	46/46	12/12 テレビ東京
東	八王子1	043	51/80	47/14	49/90	53/4		55/6		57/8		59/10		61/12
	八王子2	140	NHK総合 33/80	MXテレビ 40/14	NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 31/8		テレビ朝日 45/10		テレビ東京 62/12
京	多摩1	044	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			30/80 NHK総合	28/14 MXテレビ	32/90 NHK教育	26/4 日本テレビ		24/6 TBS		22/8		20/10		18/12 テレビ東京
	多摩2	141	49/80	61/14	47/90	51/4		53/6		55/8		57/10		59/12
	* 横浜]	045	(横浜の一部) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
			52/80 (横浜・厚木・	海老名・鎌倉	50/90 : 川崎 · 相模	54/4	沢・町田・大	56/6 和·横須賀)		58/8		60/10	48/42	62/12
神	横浜2	046	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚	047	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	42/42 テレビ神奈川	12/12 テレビ東京
Ш	(茅ヶ崎)	047	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
	秦野	048	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
	小田原	049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨					
	長野1	051	1730	NHK総合	長野朝日		テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
	-			44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送	
長	長野 2			2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		30/30		38/38		9/90 NHK教育		11/11	
野	松本	053		NHK総合 44/80	50/20		48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		15越放达 40/11	
~	飯田	054			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷·	055			2. 50	NHK総合	テレビ信州	信越放送		NHK教育	長野放送	長野朝日		
_	諏訪 新潟	056			新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新潟	(長岡)		NHK教育		21/21 NHK総合	29/29 テレビ新潟	5/5	新潟テレビ21		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
n	上越	057	1/90		3/80	27/29		37/21		33/35		10/5		


	1,1,1,4					İ	放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	ヾチャンネル	,			
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
富	富山	058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
Ш	高岡	059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
石	金沢	060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
ļл	七尾	061	テレビ金沢 57/33	67767	北陸朝日 59/25	4700	NHK教育 5/90	0,0	石川テレビ 55/37	0,00	NHK総合 9/80	00/00	北陸放送 11/6	20,20
<u> </u>	福井	062	37733		NHK教育		3/30	北陸放送	33/3/		NHK総合		福井放送	福井テレビ
福 井	敦賀	063			3/90			6/6 NHK総合		福井放送	9/80	福井テレビ	11/11	39/39 NHK教育
Ë	岐阜		東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	6/80	中京テレビ	8/11	NHK教育	38/39 岐阜放送	名古屋テレビ	12/90
岐	(大垣)	064	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25 名古屋テレビ
阜	高山	065		2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1		38/37	岐阜放送	12/11 NHK教育
	中津川	066	(清水·焼津)			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	静岡	067	(用小:炕件)	NHK教育	静岡第1		静岡朝日		テレビ静岡 35/35		NHK総合		静岡放送 11/11	
	 浜松	068		2/90	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	33/33	NHK教育	9/80	静岡朝日	1 17 1 1	テレビ静岡
静	富士	069		30/31 NHK教育	静岡第 1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
岡	(富士宮) 三島 沼津	070		54/90 NHK教育	27/31 静岡第1		29/33 静岡朝日		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
	島田	071	NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35 静岡第 1		53/80	静岡朝日	55/11	テレビ静岡
	藤枝	071	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31 静岡第1			50/33 静岡朝日		58/35 テレビ静岡
	BRTX	0/2	42/80 (安城·一宮·	岡崎·春日井	44/90 ‡·刈谷·小牧	・瀬戸・半田	40/11		24/31			26/33		38/35
愛	名古屋	073	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
知	豊橋(豊川)	074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津	076	(鈴鹿・松坂・ 東海テレビ	四日市)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
ΙΞ	/+		1/1		31/80 NHK総合		5/5		35/35		9/90	33/33	11/11	25/25
重	伊勢	077	東海テレビ 57/1		53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
	名張	078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津	079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根	080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
_	京都 (宇治)	081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
京都	舞鶴	082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
lab	福知山	083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪	084	(池田·和泉·		河内長野・岸 サンテレビ				田林・寝屋川	・羽曳野・東大関西テレビ			(尾)	NHK教育
L'IX				2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4 毎日放送		6/6 朝日放送		8/8	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
	神戸1			28/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	18/4		20/6		22/8		24/10 読売テレビ	19/19	26/90 NHK教育
	神戸2	142		28/80	36/36	毎日放送 31/4		朝日放送 41/6		43/8		47/10	19/19	45/90
兵	神戸灘	086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
庫	川西	087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木	088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路	089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)	090		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良 (橿原)	091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
良	五條	092		NHK総合	奈良テレビ	毎日放送	- 51/	朝日放送	04/04	関西テレビ	00/00	読売テレビ	00/00	NHK教育
和	和歌山			43/80 NHK総合	41/55 テレビ和歌山	33/4 毎日放送		35/6 朝日放送		37/8		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
歌山	海南·	094		32/80 NHK総合	30/30 テレビ和歌山	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
ш	田辺	004		50/80	56/30	54/4		58/6		60/8		62/10		52/90

受信チャンネルを設定する (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

	144.1 =1	* =				ħ	枚送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	<u></u>			
_	地域	曲写	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
鳥取	鳥取	095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江	096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田	097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			
	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23/23	2,00	NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
岡	津山	099	20,20	NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23	<u> </u>	瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
Ш	笠岡	100		NHK総合		NHK教育	TVせとうち	山陽放送	7711		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	12/30
	広島	101	テレビ新広島	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NHK教育		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
広	福山	102	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		35/35 広島ホームTV		広島テレビ	12/12
島	尾道	103	54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	広島テレビ
"	月	104	1/80 NHK教育			24/35 広島ホームTV	広島テレビ		7/90	26/31 テレビ新広島	中国放送	10/4	NHK総合	12/12
H		104	1/90 (徳山・防府)			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	山口	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	下関	106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	107	NHK教育 14/90		20,10		山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国	108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80	10/3	山口放送 11/11	
徳島	徳島	109	四国放送		NHK総合	毎日放送	26/20	朝日放送	22/36	関西テレビ	3/60	読売テレビ	1 17 1 1	NHK教育
香	高松	110	1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6 瀬戸内海放送	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
川	丸亀	111	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	第三人 第三人 第三人 第三人 第三人 第三人 第三人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二	31/35 岡山放送		西日本放送		29/11 山陽放送	
-	松山	112	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
愛	新居浜			2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
媛媛				2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
) NA	今治	114	NHK教育	30/90		27/29 あいテレビ		32/80 NHK総合		36/37 愛媛放送	17/25 愛媛朝日	34/10 南海放送		
高	宇和島		1/90			34/29 NHK総合		6/80 NHK教育		32/37 高知放送	16/25	10/10 テレビ高知		高知さんさんテレビ
高 知	高知	116	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
	福岡	117	1/1		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9 テレビ西日本		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	久留米		57/1		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	大牟田		58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90 NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37 NHK教育
	北九州			2/1	23/19 TXN九州	35/37		6/80 NHK総合		8/4 RKB毎日		10/9 テレビ西日本		12/90 NHK教育
<u></u>	行橋	121		57/1	19/19	福岡放送 43/37	T/014-#1	49/80	****=1.17	60/4	NHK総合	54/9	45.1.+b.34	46/90
佐賀	佐賀	122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
長	長崎	123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
崎	佐世保	124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	諫早	125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)	126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
_*	大分 (別府)	127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
大分	中津	128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
空	宮崎 (都城)	129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
宮崎	延岡	130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35		2.75		
<u></u>	鹿児島	131	南日本放送	1	NHK総合 3/80		NHK教育 5/90	5, 10	鹿児島放送 32/32	-50,00	鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
鹿児	阿久根	132	17.1	鹿児島読売 17/30	3,00	鹿児島放送 23/32	3/30	鹿児島テレビ 35/38	32,02	NHK総合 8/80	55/55	南日本放送	23,30	NHK教育 12/90
島	鹿屋	133		NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		鹿児島読売
沖縄	那覇	134		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
縄	(沖縄)	104		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

放送局をひとつずつ 設定する





- 設定が完了したあとで、Gコード 予約するためのガイドチャンネ ルも設定してください。 (1237、38ページ)
- お好みのチャンネル番号に変え たいときは、1836ページの操作 をしてください。

次のようなときには、放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(♥〒27ページ)
- テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき

例

NHK 総合(52 チャンネル)をチャンネル表示「1」で見られるようにする。

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD I側にする

> リモコン切換 ビデオ - **| L** ・テレビ

「テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- 本体のビデオランプが点灯し ます。
- [設定メニュー]を押す
- **③** [▲ /▼]で[チャンネル 合わせ」を選び、「OK] を押す

* メニュー * ビデオナビゲーション モード選択 『チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

▲ [▲/▼]で[記憶/ スキップ/表示変更 /微調整 を選び、 [OK]を押す

> * チャンネル合わせ * 一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 『記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[▲/▼]でチャンネル 表示を選ぶ

> * チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 1CH 記憶 受信チャンネル チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- 6 [OK]を2回押して 「受信チャンネル に 「『』を表示する
- [▲/▼]で「受信チャン ネルーを選ぶ

* チャンネル表示変更 * チャンネル表示 プ受信チャンネル 5.2 チャンネル表示を変える [▲/▼] [0-9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- 受信チャンネルを変更すると きは、[数字] ボタン(0~9) を 使うこともできます。
 - 例: 「52」と入力するには、5と 2を押す。
 - 例: [102]と入力するには、1 と0/11と2を押す。

[記憶]を押す


* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示
受信チャンネル 1CH 記憶 52 チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- [設定メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。
 - 他のチャンネルも変更するとき は2~♀の手順をくり返します。

受信チャンネルを設定する (つづき)

映りの悪いチャン ネルを調整する

ノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。



● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [チャンネル+/−]で 映りの悪いチャンネル を選ぶ
- (3) [設定メニュー]を押す
- [▲/▼]で「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
『チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [本/*] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[OK]を3回押して 「チャンネル微調整」 画面を表示する




【▲/▼]で映像を見ながら微調整する



☆ [記憶]を押す






- ② [設定メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。

不要な放送局を受信 できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに 設定します。



● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- 本体のビデオランプが点灯します。
- 2 [設定メニュー]を押す
- [▲/▼]で「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



【▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [OK]を押す



⑤ [▲/▼]で飛ばしたい チャンネルを選ぶ

* チャンネル記憶/スキップ *

デャンネル表示 6 6 C H 記憶
受信チャンネル 6 6

デャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
週間をとばす [取消し]
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- [数字]ボタンでも選択できます。
- テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が、メニュー画面と 重なって映ります。

6 [取消し/リセット]で スキップ設定をする

* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネル表示 66CH スキップ 受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

② [設定メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

XE/

- チャンネル表示を変更したいときは、№36ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないと きは、「微調整」をしてください。 (☞34ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。
 (12) 37、38ページ)


誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- ①「不要な放送局を受信できないようにする」の手順①から④までを行う
- ② [▲ /▼] ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- ③ [記憶] ボタンを押す
- (4) [設定メニュー] ボタンを押し、メニュー操作を終了する

受信チャンネルを設定する (つづき)

チャンネル表示を 変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。



例

CATV放送の16チャンネル (C16チャンネル: 本機での表示は66 チャンネル) を、「7チャンネル」で見られるようにする。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す


- 本体のビデオランプが点灯します。
- **②** [チャンネル+/-]で [66チャンネル]を選ぶ
 - テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。
 - [数字]ボタンでも選べます。
- 3 [設定メニュー]を押す




[▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [OK]を押す



[OK]を1回押して「チャンネル表示」に「匠」を表示する



[▲ /▼]で「チャンネル表示」を「7」に変える



😱 [記憶]を押す



- - メニュー画面が消えて終了です。
 - 他のチャンネルも変更すると きは②~②の手順をくり返し ます。



設定が完了したあとで、Gコード 予約するためのガイドチャンネ ルも設定してください。 (19837、38ページ)

ガイドチャンネルを設定する

Gコード®予約をするため のチャンネル設定をする

予約/ 標準/ 1 Gコード 3 3倍/5倍 4 転送 ・テレビ入力均換 ト・ファニー メニュー

再生設定 字幕 毎日/毎

1 2 3

4 5 6

(10) (0/11) (12)

ボタン

(3~(3

❷,❸


7 8 9

次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(**1**33ページ)
- 「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

例

テレビ神奈川(TVK)のガイドチャンネル 42 に設定する。



- 本体のビデオランプが点灯します。
- 2 [設定メニュー]を押す
- ③ [▲/▼]で「ガイドチャンネル合わせ」を選び、
 [OK]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
[『ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

* ガイドチャンネル合わせ *

[7 ガイドチャンネル : 42

チャンネル表示 : --
ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]

チャンネル表示変更 / 記憶 [OK]
終了 [X-1-]

- ガイドチャンネル一覧表を参照 して入力します。(『*38ページ)
- [数字]ボタンでも選択できます。

⑤ [OK]を押したあと [▲/▼]で設定したい 放送局のチャンネル 表示番号を選ぶ

* ガイドチャンネル合わせ *
ガイドチャンネル : 4 2
『デ・ャンネル表示 : 7

デャンネル表示設定 [A/▼] [0-9]
ガイドチャンネル変更/配復 [OK]
終了 [メニュー]

• [数字]ボタンでも選択できます。

6 [OK]で変更を確定する

* ガイドチャンネル合わせ *

「プガイドチャンネル : 42

チャンネル表示 : 7

ガイドチャンネル限定 [▲/▼] [0-9]

チャンネル表示変更 記憶 [OK]

終了 [メニュー]

 他にも設定したい放送 局があるときは、手順 の
 るをくり返す

(2) [設定メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

XE/

(36 g)

テレビ音量

DVD & ビデオ

 ガイドチャンネルとは、Gコード 予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意ください。

DVD MM

- ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、[数字] ボタン(0~9)を使うこともできます。例: [10] と入力するには、1と0/11を押す。
- 例: 「102」と入力するには、1 と0/11と2を押す。
- ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコード番号による録画の予約ができなくなります。

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、将来に始められる放送です。 その放送を G コード番号を使って録画するためには、 G コードインフォのためのガイドチャンネルを設定す る必要があります。

録画予約の方法はGコード予約と同じです。(☞ 48ページ) ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

* Gコードインフォチャンネル合わせ * 『アインフォチャンネル :102 チャンネル表示 : 6

インフォチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

ガイドチャンネルを設定する (つづき)

ガイドチャンネル一覧表

(ガイドチャンネ	ル	•
------------------	---	---

	異通	NHK教育	90
	进		
●北海道・東北	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
ᄠ	青森林	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山彩	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

関東
•
甲信越

١		日本テレビ(NTV)	4
		TBSテレビ (TBS)	6
		フジテレビ(CX)	8
		テレビ朝日(ANB)	10
		テレビ東京(TX)	12
	閗	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	関東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	新潟	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	₩	長野朝日(ABN)	20
	長野	テレビ信州(TSB)	30
		長野放送(NBS)	38
	ılı	山梨放送(YBS)	5
	嵙	テレビ山梨(UTY)	37

•		静岡放送(SBS)	11
市部	静	静岡第一(SDT)	31
ED)	静岡	静岡朝日テレビ(SATV)	33
		テレビ静岡(SUT)	35
		東海テレビ(THK)	1
		中部日本放送(CBC)	5
		名古屋テレビ(NBN)	11
	皇	テレビ愛知(TVA)	25
	ᄍ	三重テレビ(MTV)	33
		中京テレビ(CTV)	35
		岐阜放送(GBS)	37
	1	北日本放送(KNB)	1
	富山	チューリップTV (TUT)	32
	ш	富山テレビ(T34)	34
		北陸放送(MRO)	6
	石	北陸朝日(HAB)	25
	揊	テレビ金沢(KTK)	33
		石川テレビ(ITC)	37
	福	福井放送(FBC)	11
	井	福井テレビ(FTB)	39

E E		毎日放送(MBS)	4 6
見見		朝日放送(ABC) 関西テレビ(KTV)	8
•			10
		記元テレビ(YTV) テレビ大阪(TVO)	19
띄	関西		
	四	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	Щ	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		中国放送(RCC)	4
	広	広島テレビ(HTV)	12
	広島	テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥	日本海テレビ(NKT)	1
	島取島根	山陰放送(BSS)	10
	粮	山陰中央(TSK)	34
		山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	╵┷╵	テレビ山口(TYS)	38

■ 四国	香川	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち (TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
	愛媛	南海放送(RNB) 愛媛朝日(EAT) あいテレビ(ITV) 愛媛放送(EBC)	10 25 29 37

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40


		(1.00)	
九州	福岡	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
	大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN)	5 25 27 37
	熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
	宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
	鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
	沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
l _R l	BS7 NHK衛星第1	74
เรี	BS9	75
放	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
l င	BS15	78
lš	CNN	81
放	MTV	82
BS放送/CS放送/CAT	スター・チャンネル	83
ا م ا	スペースシャワーTV	84
Ιŭ	スポーツ・アイ	85
Ϊ́Τ	衛星劇場	86
V	GAORA (ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

時計合わせをする

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。 正しい日付と時刻を設定してください。



|例|

2003年12月24日、午後5時30分に合わせる。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする



[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定メニュー]を押す
- **③**[▲/▼]で
 「時計合わせ」を選び、
 「OK]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
「伊朗音合む世
チャンネル合むせ
ガイドチャンネル合むせ
ピクチャーセレクト
選択 [4/▼] 実行 [0K] 終了 [メニュー]

は

ぴったりクロックとは

 毎日7、12、19時に、NHK教育 テレビの時報が放送されているか どうかを確認し、時報が放送される と、時計の誤差を自動修正します。

メモ

- 平成 15年 1 月現在、時報は 1 日 1 回、正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以 上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき
 - ・高校野球シーズンなどで、時報 が放送されていないとき
- 停電などで表示窓が「--:--」 表示しているときは、日付と時刻 を再度設定してください。

◆ 時刻、日付、西暦を合わせる



[▲/▼]を押して、時刻を選び[OK]を押す

[▲/▼]を押して、日付を選び[OK]を押す

[▲/▼]を押して、西暦を選び[OK]を押す

[▲/▼]は押し続けると早く変わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

⑤ [▲/▼]でぴったりクロックのチャンネルを選ぶ

* 時計合わせ *

午後 5:30
12月24日 2003年 水曜日
びったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

- 「一括チャンネル合わせ」 (ISP 27ページ)を行ったあとは、 自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、お住まいの 地域で受信できるNHK教育テ レビを選びます。

(3) [設定メニュー]を押す

- 時計が動き始めます。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。

メニューの使いかた

メニュー画面一覧表

メニュー画面

* X__- *

■ ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ

チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー * ビデオナビゲーション 『アモード選択

時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー * ビデオナビゲーション

モード選択 「了時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー * ビデオナビゲーション

モード選択 時計合わせ 「アチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー *

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ 『ガイドチャンネル合わせ ピクチャーヤレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー *

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ プピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

ビデオナビゲーション画面

□ 0 3/1 2/2 3 (火) 午後 8:00 10CH 0 3/1 2/2 3 (火) 午前 8:00 10CH 0 3/1 2/2 6 (金) 午後 8:00 10CH

選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

(12864ページ)

モード選択画面(1ページ目)

* モード選択	*
☑ テープレベルアップ	入
ぴったり録画	切
オンスクリーン	オート
Vスタビライズ	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二カ国語音声録音	主
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [0 K]	終了 [メニュー]
(

(11ページ)

時計合わせ画面

* 時計合わせ *

午後 5:30

12月24日 2003年 水曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

(1239ページ)

チャンネル合わせ画面

* チャンネル合わせ *

【 7 −括チャンネル合わせ

オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

(127ページ)

ガイドチャンネル合わせ画面

* ガイドチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル : 42 チャンネル表示 : 1

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

(1287ページ)

ピクチャーセレクト画面

オートピクチャー

設定 [OK/▶] 終了 [メニュー]

(128759ページ)


モード選択画面(2ページ目)

前ページへ 「ファイスプレイオフ 切 ビアオナビゲーション 入 BSデジタル予約切換 ビデオコントロール オート電源オフ 切 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]



モード選択の設定内容について

メニューの「モード選択」画面は、2ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。



| 例 | ビデオナビゲーションを「切」にする。


- リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、 [テレビ入力切換]でビデオ1などを選び、[ビデオ]を押す
- 2 [設定メニュー]を押す
- **③** [▲/▼]で「モード選択」を選び、[OK]を押す
- ④ [▲/▼]で「ビデオナビゲーション」を選ぶ
- ⑤ [OK]で「切」を選ぶ
- 6 [設定メニュー]を押して終了する

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容
テープレベルアップ (m 愛 58 ページ参照)	テープに合わせた最適な画質で録画をします。
ぴったり録画	標準(SP)モードで録画予約中にテープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。 切 : この機能を使用しません。 ・ 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。
オンスクリーン	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。 オート : ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。 : 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。 切 : ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
Vスタビライズ	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : この機能を使うときにだけ選びます。
ブルーバック	放送のないチャンネルを青い画面 (ブルーバック) にするか、しないかの設定をします。
ミックス音声	/ーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
二ヵ国語音声録音	主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。 主 : 二重音声放送の主音声だけを録音します。 主 * 副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ノーマル音声は主音声のみ録音します。

メニューの使いかた (つづき)

モード選択の設定内容について(つづき)




項目	設定内容	
ディスプレイオフ	本機の電源が「も	切」のとき、本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。
(16862ページ参照)	切	:点灯します。
	入	:消灯します。
ビデオナビゲーション	ビデオナビゲー	ション機能の設定をします。
(19864ページ参照)	入	:この機能を使うとき。
	切	:この機能を使用しないとき。
BSデジタル予約切換 ([©] 60、61 ページ	BS/CSデジタルチューナーから録画予約するとき、ビデオコントロール端子を使用す しないかの設定をします。	
参照)	ビデオコントロール	:ビデオコントロール端子を使用して、録画予約をするときに選びます。
	入力L-1	:ビデオコントロール端子を使用しないで、録画予約するときに選びます。
		り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。
(((((() 63ページ参照)	切	:この機能を使用しないとき。
	ЗН	: 電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源が切れます。



停電や電源プラグを抜いたりしたときは

- お買い上げ時の設定に戻ります。
- ビデオナビゲーション/ BS デジタル予約切換の設定のみ記憶されます。



エルナフ	
再生する	44
・	
早送り/巻戻しをする	
録画する	
録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)	
録画中に別な番組を見る(裏番組録画)	
G コード [®] 予約する	48
転送後に予約内容を変更する	48
新・快速録画予約をする	49
24時間以内に放送される番組を予約する	50
予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)	. 50
予約を確認するには	51
予約を変更・取消しするには	52
オート CM カットと CM スキップサーチ	53
CM を飛ばして録画する(オート CM カット)	
	50
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ)	
	53
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ)	53 54
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 54
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 54 55
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 54 55
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 54 55 55
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 55 55 55
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 55 55 55
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 55 55 55 56 56
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 55 55 56 56 56
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 55 55 56 56 56
CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) 番組(録画)の頭出しをするには	53 54 55 55 56 56 56 57

テープレベルアップ	
録画するときの動作	. 58
ピクチャーセレクトの設定	59
再生するときの設定	
録画するときの設定	
ビデオコントロール端子に接続して録画予約する (BS デジタルリンク予約)	
メーカー設定をする 録画予約をする	
ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する (着信予約)	. 61
メニューの設定をする 録画予約をする	
ディスプレイオフ	62
オート電源オフ	63
ビデオナビゲーションとは	64
番組情報について	
正しく番組情報を記録するために	. 64
番組情報の一覧表から見たい番組を探す/情報を全て消去する	65
他機で再生、本機で録画する	66
本機で再生、他機で録画する	67
テープをくり返し再生する(リピート再生)	68
思わぬ誤操作を防止(チャイルドロック)	
ー 用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)	

ビデオを見る



再生する

進

備

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。
 (『章18~39ページ)

| Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender | Tender |



XE/

- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード選択→テープレベルアップ」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。(ISS ページ)
- 一時停止が5分以上続くと本機 は自動的に停止します。

ビデオテープを再生してみましょう。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする



[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

本体のビデオランプが点灯します。

テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報の検索をしています。
 ビデオナビゲーションについては、IST64ページをご覧ください。
- つめのないテープを入れると、 自動的に再生が始まります。 そのときに、DVD側が「停止」で DVDランプが点灯している時は、自動でビデオランプに切り 換えます。



テープの出し入れ口に手を入れ ないでください。 手をはさまれて、けがの原因に なることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

(計算性)を押す

- 再生が始まります。
- お好みにより、「最適な画質に 設定する」で画質を設定できま す。(『愛59ページ)

再生を一時停止する

再生中に

[一時停止]を押す

- 静止画がテレビ画面に映ります。
- 再生に戻すには、[再生(►)]ボタンを押します。

再生をやめる

再生中に

[停止]を押す

テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

[取出し]を押す


テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューの「モード選択→Vスタビライズ (ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(『**341**ページ参照)映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● 録画中、スロー再生中は、効果はありません。





映像を見ながら早送り/巻戻しする (シャトルサーチ)

再生中に

リモコンまたは本体の [早送り]を押す [早送り(►►)]ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

(標準) +5倍速 ← +11倍速

(3倍)+11倍速 ← +31倍速

(5倍) +7倍速 ←→ +11倍速


リモコンまたは本体の [巻戻し]を押す [巻戻し(◀◀)]ボタンを押すと逆転再生 (-1倍速)し、[巻戻し(◀◀)]ボタンを押 すごとに、スピードが交互に切り換わり ます。

(標準) -5倍速 ← -11倍速

(3倍)-11倍速 ← -31倍速

(5倍) -7倍速 ← -11倍速

通常再生に戻すには、[再生(▶)]ボタン を押します。



早送り/巻戻しをする

停止中に

リモコンまたは本体の 早送りをします。 [早送り]を押す

リモコンまたは本体の 巻戻しをします。 **[巻戻し]を押す**



- シャトルサーチ中は音声が出ませる。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 5 倍(SEP)モードで静止画再生 やシャトルサーチしたときは、他 のモードよりノイズが多くなり ます。

- 早送り/巻戻しを止めるには、[停止(■)]ボタンを押します。
- 早送り/巻戻しをしたときは、テープ保護のため[停止(■)]ボタンを 押してからテープが止まるまで時間がかかります。


番組を録画する



録画する

準備

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。
 (1番~39ページ)



№ リモコンの[数字]ボタン(0~ タ)でチャンネルを選ぶときは

- リモコン切換を[ビデオ] にする。
 (2) [数字] ボタン(0~9)を押す。
 - 例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。
 - 例:外部入力を選ぶときは0/11 を押す。「L-1」または「F-1」 入力に切り換わります。

ご注意

- 万一、本機およびビデオテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- いますぐ録画したいときは、 テープレベルアップ / ビデオナビゲーション機能が動作するため番組の始めが記録されない場合がありますので、事前にテープを入れるかテープレベルアップ / ビデオナビゲーション機能を「切」にすることをおすすめします。(☞41、42ページ)
- 本機で5倍(SEP)モード録画したテープは、本機で再生してください。

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。

BS デジタルチューナーの番組を録画するときは、☞60 ページをご覧ください。また、大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることをお確かめください。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ 1 などを選び、 [ビデオ]を押す

◆ 本体のビデオランプが点灯します。

② つめのついたテープを 入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報の検索をしています。
 ビデオナビゲーションについては、I®64ページをご覧ください。




テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

③ [チャンネル+/-] で番組を選ぶ




④ [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ



1度押すと現在の録画スピードを表示し、表示中にもう1度押すと録画スピードが切り換わります。

標準(SP):画質を重視 3倍(EP):3倍長く録画 5倍(SEP):5倍長く録画

⑤ [録画]を押しながら [再生]を押す



- 本体で操作するときは、 [録画(●)]ボタンを押します。
- 「最適な画質に設定する」で画質を設定できます。 (№ 59ページ)

録画を一時停止する

録画中に

[一時停止]を押す

- 録画が一時停止されます。
- 再び録画を始めるには、 [再生(▶)]ボタンを押します。

録画をやめる

録画中に

[停止]を押す



録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、 電源が切れます。



押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





録画を途中でやめるには、[停止(■)]ボタンを押します。



X€/

DVD を使いたいときは・・・

- 次のようなときでも、DVD側は 使用できます。 (DVD側に切り換えて、電源「入」
 - ●録画中
 - タイマー録画中

にさせます。)

- タイマー予約待機中
- 一時停止が5分以上続くと、本機 は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テープは停止し、本体表示窓の「▶」と「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に テープの終わりまでくると、電源 が切れて、本体表示窓の「▶」と 「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったとき は、ワンタッチタイマー録画が優 先されますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューの「モード選択 → ニカ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(『341ページ)
- メニューの「モード選択⇒テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適な画質で録画します。くわしくは「最適な画質で録画する」をご覧ください。(☞58ページ)

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に張って穴をふさぐとふたたび録画できます。





ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SWIS**、**WIS**タイプをお使いください。 ただし S-VHS 録画はできません。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたもの は消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープ に直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。 テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

SQPB (S-VHS 簡易再生) 機能について (SQPB = S-VHS Quasi Playback)

■ S-VHS 方式で録画されたテープも再生することができます。 ただし、S-VHS 本来の高画質にはなりません。


Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)



Gコード®予約する

準備

 リモコン切換スイッチを「ビデオ /DVD」側にし、「テレビ入力切換」 でビデオ1などを選び、[ビデオ]を 押します。





- 途中でやめるときは、[取消し] ボタンを押します。
- 転送時に本体表示窓や、テレビ画面に [ERROR] と表示されたときは、次の 点を確認してください。
 - ・番組の開始時刻が過ぎていないか
 - ・Gコード番号が正しいか(Gコード 番号を入力し直してください。)
 - ガイドチャンネルの設定がされているか(図37ページ)
- 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。
- 録画チャンネルが外部入力のときは 「オートCMカット」の設定はできません。
- Gコード予約のときの注意
 - ・G コード予約をしたときは、実際 の番組よりも多少長めに録画され ることがあります。
 - ・1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
 - ・予約中に3分以上放置すると、自動的に予約モードを解除します。
 - ・ツメのないテーブが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたテープを入れてください。

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコード 番号を使って録画を予約します。

他の予約方法とあわせて、8番組までの予約ができます。

- ガイドチャンネル(IS37ページ)と日付と時刻(IS39ページ)の設定を先に行ってください。
- **①** つめのついたテープ
 を入れる
- 「予約/Gコード]を押す

リモコン表示窓


3 [数字]を押してGコード 番号を入力する

リモコン表示窓



- 番号を間違えたときは、 [取消し]を押します。
- 数字のOは[0/11]を押します。

リモコン表示窓



標準(SP):画質を重視するとき 3倍(EP):3倍長く録画するとき 5倍(SEP):5倍長く録画するとき 「転送」を押す



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて以下の「転送後に 予約内容を変更する」を行って ください。
 - CMカットして録画したいとき
 - 毎日/毎週録画したいとき
- 録画終了時刻を変えたいとき

る [OK]を押す

- 続けて、他の番組を予約すると きは、手順②から③をくり返し ます。
- 予約が重複しているときには、 画面に「開始または終了時刻を 変更してください」、本体表示 窓は「ERROR」と表示され、重 複している予約が点滅します。 (☞50ページ)

⚠ [タイマー]を押す

表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)


転送後に予約内容を変更する

必要に応じて次の設定ができます。(他の予約方法のときもできます)

 CMカットして録画したいとき...
[CM] ボタンを押して、表示を「入」 にします。(『☞53ページ)


手順❸の前に押すと CM カットマークが表示されます。外部入力録画やBSチャンネルの録画、録画スピードがSEP(5倍)のときはCMカットできません。(転送前でも操作できます。)

リモコン表示窓



• 同じ番組を毎日/毎週録画したい とき...

[毎日/毎週] ボタンを押すごとに、次のように変わります。(転送前でも操作できます。)



• 録画終了時刻を変えたいとき... [終了+/-]ボタンを押すごとに1分 単位で、押し続けると30分単位で延 長または短縮できます。


Gコード®機能を使わずに予約する(新・快速録画予約)



新・快速録画予約を する

準備

●リモコン切換スイッチを「ビデオ /DVD」側にし、「テレビ入力切換」 でビデオ 1 などを選んで [ビデオ] を押します。





途中でやめるときは、[予約/G コード] ボタンを押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。(『零41ページ)
 - テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オート CM カット」の設定はできません。

予約のときの注意

- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示 が点滅し電源が切れます。ツメの付いたテープを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

Gコード機能を使わずに録画予約します。 他の予約方法とあわせて、8番組までの予約ができます。

例

西暦2003年12月24日午後8時から午後9時20分まで4チャンネルを標準モードで予約する。

- **①** つめのついたテープ
 を入れる
- **②** [予約/Gコード]を _{押す}

リモコン表示窓

③ [開始+/一]で録画の 開始時刻を設定する

リモコン表示窓



- 押すごとに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。
- ④ [終了+/-]で録画の 終了時刻を設定する

リモコン表示窓

6 [日付+/-]で録画 日を設定する

リモコン表示窓



押すごとに、次のように変わります。



● 押し続けると速く変わります。

⑥ [チャンネル+/ー]で チャンネルを選ぶ

リモコン表示窓。



- 本体前面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「F-1」 を表示させます。
- 本体背面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「L-1」 を表示させます。
- **7** [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ
- € [転送]を押す



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて以下の「転送後に 予約内容を変更する」を行って ください。(啄48ページ)
- CMカットして録画したいとき
- 毎日/毎週録画したいとき
- 録画終了時刻を変えたいとき

(OK)を押す

- 「番組予約を完了しました タイマーを入れてください」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。
- 続けて、他の番組を予約すると きは、手順②から②をくり返し ます。

▲ [タイマー]を押す

表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約待機状態)


本日予約のしかた



24時間以内に放送される 番組を予約する

準備

●リモコン切換スイッチを「ビデオ /DVD]側にし、「テレビ入力切換」 でビデオ1などを選び、[ビデオ]を 押します。



×E/

途中でやめるときは、[予約/G コード] ボタンを押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。
 (☞41ページ)
 - テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オート CM カット」の設定はできません。

予約のときの注意

- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示 が点滅し電源が切れます。ツメの付いたテープを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。


24時間以内の予約を、リモコンで他の予約方法とあわせて、8番組までできます。

2 [日付+/-]で本日に 設定する

リモコン表示窓

③ [チャンネル+/ー]で
チャンネルを選ぶ

リモコン表示窓



- 本体前面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「F-1」 を表示させます。
- 本体背面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「L-1」 を表示させます。

⑤ [転送]を押す



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて「転送後に予約内容を変更する」を行ってください。 (LSF48ページ)
- CMカットして録画したいとき
- 毎日/毎週録画したいとき
- 録画終了時刻を変えたいとき

(6) [OK]を押す

- 「番組予約を完了しました タ イマーを入れてください」と表 示され、しばらくすると元のテ レビ画面に戻ります。
- 続けて、他の番組を予約するときは、手順②から②をくり返します。


7 [タイマー]を押す

表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約待機状態)

予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

- 予約が重複しているときは、「開始または終了 時刻を変更してください」のメッセージが表示 されて、しばらくすると予約の確認画面が表示 されます。
- 予約の確認画面では、重複している内容が点 滅表示されます。
- 修正したい録画予約に[▲/▼]で合わせて[OK]を押すと、選んだ録画予約が表示されます。
 予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を修正します。修正の手順は、前ページの「新・快速録画予約をする」の手順⑤から⑥と同じです。
- [OK] を押してください。修正後、重複している予約がある場合は、再び点滅表示します。再度修正してください。







ビデオを楽しお



予約を確認するには

● リモコン切換スイッチを「ビデオ /DVD |側にし、「テレビ入力切換] 進 備 でビデオ] などを選び、「ビデオ] を 押します。





「電源]を押す

- 本体表示窓に「②」が点灯して いるときは
 - [タイマー]を押して「0」を消し てから[電源]を押します。

緑画予約設定後、テレビ画面で予約の確認ができます。

◆ 本体表示窓に「②」と「♪」が点 灯しているときは 本体の[BSデジタル予約]を押

して「@」と「🏲 」を消してから [電源]を押します。

3 [予約確認]を押して予約 内容の詳細を表示する

- 押すごとに録画予約内容が順 番に表示されます。
- 全てを表示すると、元のテレビ 画面に戻ります。



? [予約確認]を押す

- 録画予約内容が一覧表示され
- Gコード予約の毎週予約のみ、 実行されるまでは1回目の日付 が表示されます。



⚠ [タイマー]を押して 予約待機にする

- 本体表示窓に「@ |が点灯し、電 源が切れます。
- BSデジタルリンク予約または 着信予約の待機状態にするとき は、「タイマー」の代わりに、「BS デジタル予約]を押して「②」と 「**A**」を点灯させます。

/メモ

途中でやめるときは…

● [予約確認] ボタンを元のテレビ 画面が表示されるまで押します。


「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の 「毎日」 または 「毎週」 の設定は本体表示窓には表示さ れませんので、テレビ画面に詳細 内容を表示させて確認してくだ さい。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 1. リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、**[ビデオ]**ボタンを押す
- 2. **「予約確認**] ボタンを押す 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 3. [予約確認] ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる [予約確認]ボタンを押すごとに「P1.日付」、「P2.日付」と送られます。
- 4. [OK] ボタンを押して予約内容を表示させる [OK]ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



5. **[予約確認]** ボタンを押す 元の表示(時計表示)に戻ります。(確認操作終了)

予約を変更・取消しする




予約を変更・取消し するには

録画予約設定後、テレビ画面で予約の変更または取消しができます。

準備

●リモコン切換スイッチを「ビデオ /DVD」側にし、「テレビ入力切換」 でビデオ 1 などを選び、[ビデオ]を 押します。





▲ [電源]を押す

本体表示窓に「②」が点灯して いるときは

[タイマー]を押して「の」を消してから[電源]を押します。

 本体表示窓に「②」と「冷」が点 灯しているときは
 本体の[BSデジタル予約]を押 して「②」と「冷」を消してから
 「電源」を押します。

必要に応じて[取消し] で録画予約を取り消す

表示中の録画予約が取り消され、 次の予約内容が表示されます。

② [予約確認]で変更したい 予約内容を表示する

「予約を確認するには」の手順 ②と③をご覧ください。



⑤ [タイマー]を押して 予約待機にする

- 本体表示窓に「の」が点灯し、電源が切れます。
- BSデジタルリンク予約または 着信予約の待機状態にするとき は、[タイマー]の代わりに、[BS デジタル予約]を押して「②」と 「★」を点灯させます。

3 必要に応じて設定を 変更する

「新・快速録画予約をする」 (№ 49ページ)の手順 ②~ ③を参照してください。



途中でやめるときは…

● [予約確認] ボタンを元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

コマーシャルを飛ばして録画・再生する



オートCM カットと CM スキップサーチ



×E/

次のような場合は正常に CMカットができません

- モノラル放送のコマーシャルは、 オート CM カットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後が CMで終わった場合、多少 CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあ ります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- テープをダビングするときなどは、 オート CM カットは使えません。
- 録画スピードを5倍(SEP)にする とオートCMカットが「入」になっ ていても強制的に「切」になります。



● ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。 コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。 また、再生中におよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りす ることができます。

CMを飛ばして録画する(オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると 自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まる と、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCMカット」です。

停止中

または

録画中

[CM]を押す

入: CM がカットされる 切: CM がカットされない

- ●押すごとに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。
- ●録画予約時も設定可能です。(№ 48,49ページ)

CMを早送りして再生する (CMスキップサーチ)

再生中


[CM]を押す

●1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回のCMスキップサーチでは、最高6回まで(およそ3分間分) 押すことができます。

すートCMカットができる例



● オートCMカットができない例



上のように、オートCMカットができない番組がありますので、録画を始める前に新聞などの番組欄で音声を確認してください。番組欄には、下のように表示されています。

S : ステレオ放送 表示なし : モノラル放送

番組の頭出しをする (留守録ナビ)



番組(録画)の頭出しをするには

録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに 便利です。


番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。



停止中に

[◄◄/▶▶]を押す

 押すごとに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 **例:**今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組



[例] 次の番組を頭出しするとき : 頭出し▶▶ ボタンを1回押す。 今見ている番組を頭出しするとき: 頭出し ▶● ボタンを1回押す。 ひとつ前の番組を頭出しするとき: 頭出し ▶● ボタンを2回押す。

録画予約後に番組を探す(留守録ナビ)

X E

[留守録ナビ] ボタンを 押しすぎたら

- [停止] ボタンを押し、もう一度 やり直してください。
- 予約が残っているときは、[タイマー] ボタンを押してから、[留守録ナビ] ボタンを押してください。

録画予約やワンタッチタイマー録画終了後に、リモコンの[留守録ナビ]を押すだけで、電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。

[留守録ナビ]を押す

● [留守録ナビ]を押すごとに、頭出しの番号が 「頭出し -1」、「頭出し -2」と送られます。

- ◆ 途中でやめるときは、[停止]ボタンを押します。
- メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」が「入」のときは、操作できません。「切」に設定してください。(☞62ページ参照)

再生するスピードを変える



コマ送り・スロー再生と チョット見バック再生

スピードのある映像をより詳しく見たいときに、コマ送りやスローで再生 することができます。

コマ送りやスロー再生するには



再生中に

[一時停止]を 押す

- 1回押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すごとに映像が1コマずつ コマ送りで再生します。
- ●2秒以上押し続けると、スロー再生します。
- スロー再生中に [早送り/巻戻し] ボタンを押 すと、スローの方向が切り換わります。
- 通常再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。

見逃したシーンを再生するには(チョット見バック)

テープを再生中に見逃したシーンなどを、自動的に約7秒前の シーンまで巻戻して再生できます。

再生中に

を押す

[チョット見バック] ● ↑度押すと、押したところから約7秒間分のシー ンに戻り、再生します。1回のチョット見バック では、最高4回まで押すことができます。



再生スピードを変えたときには


- 静止画再生、コマ送り再生、スロー 再生中は、音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を行っ てください。(噂56ページ)
- 静止画再生やスロー再生が5分 以上続くと、本機は自動的に停止
- 録画スピードがSEP(5倍速)のと きは、コマ送り再生はできません。

映像を調節する/残り時間を調べる



映像の調節とテープの 残量表示







- 本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。
- デープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されるテープによっては、テープの残量が正しく表示されないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、モード選択画面の「オンスクリーン」を「切」にしてください。(呼341ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンター の表示が「ーーー」になったり、点滅したりすることがあります。
- 大切な記録には標準モードをおすすめします。標準モードは3倍モードよりもヘッドによるテープ上への記録の読み書き面積が大きく、長期使用や他のビデオデッキとのテープ交換再生時でもヘッドと記録部分との位置がずれにくくなります。

103ページの「美しい画面をご覧いただくために」もご覧ください。



- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープでは、 十分にトラッキングを調節できない ことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。
- 標準モード以外で録画されたテープを 他のビデオデッキで再生するとノイズ が出る場合がありますので、自己録再 生(録画したビデオデッキそのもので再 生)することをおすすめします。

再生中に、映像の調節やテープの残り時間を調べることができます。

トラッキングを調節する

トラッキングとは、テープにヘッドの位置を正確に合わせ、記録信号を読み出して行く動作をいいます。

本機には、オートトラッキング機能が付いています。テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。

再生中に

- ◆本体の[チャンネル+/-]を同時に押して、
 カートトラッキングを解除する
 - 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
 - 「切 | のときのみ、「AT:切 | がテレビ画面に表示されます。
- 本体またはリモコンの[チャンネル+/-]で、 トラッキングを調節する

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出る ときは

- 静止画再生中は、[一時停止 (Ⅱ)] ボタンを2秒以上押し、スロー 再生にする。
- (2) 「チャンネル(+)または(一)]ボタンを押し、調節する。

テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。

本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて、テープの残量を表示させます。

再生中

または

録画中

[表示切換]を押す

[表示切換]ボタンを押すごとに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

*: テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す

本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に戻ります。

聞きたい音声を選ぶ



音声を切り換えるには



二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「モード選択→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。
(IS 41 ページ)

[音声切換]を押す

押すごとに、聞こえる音声が変わります。

二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

メニューの 「モード選択→ミックス音声」が 「切」のとき (12841ページ)

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右	⊩ 左	右 训	ノーマル

×₹

ハイファイ音声が記録されていないテープでは

ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは

 お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューの「モー ド選択 → ニヵ国語音声録音」を 「主*副」にしてください。

(12741ページ)

ミックス音声について

- メニューの「モード選択 → ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。

このときは、メニューの「モード 選択→ミックス音声」を「切」に してください。 (☞41ページ)

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「モード選択 ➡ ミックス音声」が「切」のとき

聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	原左 右側	⊩ 左	右 训	ノーマル

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声 (二重音声やステレオ音声) にノーマル音声がミックスして聞 こえます。


聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面 の表示			ミックス 右 iii

最適な画質で録画する



テープレベルアップ

テープレベルアップを使うと、自動的に録画するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画することができます。




録画するときの動作

■ メニューの「モード選択→テープレベルアップ」を「入」にします。 (L®41ページ)

録画するテープを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。(測定中は録画しません)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - テープを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき
- メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(『\$ 41ページ)

録画開始前に測定したいときは

- 【一時停止(■)]と[録画(●)]を同時に押す 本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)]を押す 録画が始まります。

テープレベルアップに ついて


- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、 [一時停止] ボタンは働きません。

最適な画質に設定する



ピクチャーセレクト の設定

お好みの番組などを録画や再生するときに最適な画質を選ぶことができます。



再生するときの設定


再生中の映像によって、より効果的な画質調整をすることができます。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする



[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

- 本体のビデオランプが点灯します。
- **2** 再生中に[設定メニュー] を押す



[▲/▼]で「ピクチャーセレクト」を選び、
 [OK]を押す



4 [▶]で映像に合った モードを選ぶ



押すごとに、次のように変わります。



オートピクチャー:

アニメ

テープの状態により、自動的に画質を調整します。 (通常はこのモードにしてください。)

スタンダード : バランスの良い画質にしたい

ときに使います。

レンタル : レンタルビデオなどでノイズ

が目立つときに使います。

シャープ : くっきりとした輪郭の画質にしたいときに使います。

: アニメーションなどを再生す るときに使います。

ダビング : ダビングするときに使います。

5 [設定メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

録画するときの設定

録画モード時も、再生と同じ方法で設定できます。 上の手順❹で選べるモードは、「オートピクチャー」と「ダビング」のみ です。

BS/CS デジタル放送の番組を録画予約する



ビデオコントロール端子 に接続して録画予約する (BS デジタルリンク予約)

電源

(3)

G-CODE

予約/ 標準/ 1 Gコード 3 3倍/5倍 4 転送 テレビ入力切換

2Gコードスカン新・快速予約 1 2 3 タイマーの

4 5 6 ^{リターン} 予約確認

(7) (8) (9) (3D7#=99

(10) (0/11) (12)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。BSデジタルリンク予約が待機中または録画中は、DVD側は使用できません。

メーカー設定をする


- 本機とBS機器(BSデジ タルテレビまたは BS デジタルチューナー)を 接続する
 - 接続方法は、1[®] 22ページをご 覧ください。
- [チャンネル+/-]で 外部入力の[L-1]を選ぶ
- メニューの「モード選
 択 → BSデジタル予約
 切換」で「ビデオコント
 ロール 「を選ぶ
 ・



操作のしかたは発化のしかたはで覧ください。

- 4 [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「≿」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れます。
- BS機器側でメーカー
 設定をする
 - ◆ 本機とBS機器が通信できるように設定します。本機の電源が入/切すれば、メーカー設定は終了です。
 - メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。

【これでメーカー設定は終了です】





予約待機中または録画 終了後に本機を操作し たいときは

- [BSデジタル予約]ボタンを1回押して、「⊙」と「♪」表示を消灯させてから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたい ときは、[BSデジタル予約] ボタ ンを2秒以上押して、「②」と「♪」 表示を点灯させます。

録画中は

- 「②」と「♪」表示点灯中は、Gコード予約などの予約は実行しません。
- 録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れ「▶」と「●」表示が点滅します。[BSデジタル予約] ボタンを押すと、「回」と「★」表示の点滅が消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」表示の点滅が消えます。

録画予約をする

- BS機器側で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS機器の 取扱説明書をご覧ください。
- ② つめのついたテープ を入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- (3) [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

(4) [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「♪」表示を点灯させる

- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態に なります。
- 本体表示窓には、「の」と「A」を表示します。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、
 本機は自動的に録画を始めます。録画中は、
 「②」表示が点灯し、「※」表示が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときは[BSデジタル予約]ボタンを1回押して、「の」と「※」表示を消灯させてから、[停止(■)]ボタンを押してください。



ビデオコントロール端子に 接続しないで録画予約する (着信予約)

電源

(4)

G-CODE

予約/ 標準/ 1 Gコード 3 3倍/5倍 4 転送 テレビ入力収換

リピート 再生設定 字幕 毎日/毎

4 5 6 Fhitigo


(7) (8) (9) (307±=y2)

(10) 0/11 (12) 自声切線

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。予約時間以外でも、BS/CSチューナーの電源を入れると、録画を開始します。着信予約をするとDVD側は使用できません。

(メニューの設定をする


● モード選択画面の「BS デジタル予約切換」で 「入力 L-1」を選ぶ



操作のしかたは、「愛42ページをご覧ください。

録画予約をする

- BS/CSチューナー側 で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- (4) [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ



×€

着信予約について

- ●「②」と「★」表示点灯中は、BS/CS チューナーの電源を入れないでく ださい。電源を入れると、本機で録 画が始まります。また、本機背面の 「L-1」入力端子に接続している機器 の電源を入れても、本機は録画を始 めます。
- [BSデジタル予約]ボタンを押したとき、BS/CSチューナーの電源が入っていると、「○」と「▲」表示が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源を切ってください。
- 使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画されることがあります。
- ・ 1860ページの「差」」もご覧ください。

予約設定後、BS/CSチューナーの電源を 切る

- (3) つめのついたテープ を入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- (5) [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「A」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れ、 予約待機状態になります。
 - 本体表示窓には、「の」と「か」を表示します。
 - 予約開始時刻になるとBS/CS チューナーの電源が入り、本機 は自動的に録画を始めます。 録画中は、「②」表示が点灯し、 「★」表示が点滅します。




省電力の設定をする



ディスプレイオフ

電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示部分が消灯して消費電力を少なくすることができます。




● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にする



[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

本体のビデオランプが点灯します。

⑤ [▲ /▼]で「ディスプレイオフ」を選ぶ




② [設定メニュー]を押す



(6) [OK]で「入」にする



- 押すごとに、設定の「入/切」が切り換わります。
- [▲/▼]で「モード選択」
 を選び、「OK」を押す



② [設定メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。



省電力設定したときの注意

メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」を「入」にして電源を切ると[電源]、[タイマー]、[取出し] 以外のボタンは操作できません。

省電力設定が働かないとき

- 次のようなときは、電源を切って も、本体表示部分が消灯しません。
 - ・チャイルドロック動作中
 - · 録画予約待機中
 - ・BSデジタルリンク予約待機中
 - ・着信予約待機中
 - ・ぴったりクロック動作中 (☞**39**ページ)

[▲ /▼]で「次ページへ」
 を選ぶ




自動的に次ページに変わります。



オート電源オフ

本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。



● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

本体のビデオランプが点灯します。

⑤ [▲/▼]で「オート電源オフ」を選ぶ



② [設定メニュー]を押す




(3H)にする



押すごとに、設定の「3H/切」が切り換わります。

[▲ /▼]で「モード選択」
 を選び、「OK]を押す



② [設定メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。



オート電源オフを設定すると

電源が切れる3分前に「電源が切れます」表示が点滅します。この表示が点滅中に操作ボタンを押すと、表示が消えて押したボタンの動作が行なわれます。

4 [▲/▼]で「次ページへ」を選ぶ



自動的に次ページに変わります。

番組情報から番組を探す (ビデオナビゲーション) [[]]



ビデオナビゲーション とは

録画された番組情報(録画日時、チャンネル)をテープごと本機のメモ リーに記憶することができます。

テープを入れて番組情報を一覧表示させてから、お好みの番組を選んで 頭出し再生することができます。

本機のメモリーに記憶できる容量:テープ1本あたり8番組、最大10本ぶん



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

Q)mm

メモ

テープを入れると

- ビデオナビゲーションに必要な番組情報を自動で検索します。
- 番組情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと検索が中断されます。 このようなときは番組情報は読み込まれません。

番組情報について

本機以外のビデオでは、番組情報を見ることはできません。

正しく番組情報を記録するために

()内の数値は、3倍、5倍モードの時間です。

記憶できるテープ数が 減ってきたら

● 本機で記憶できるテープ数が3本 以下になると、番組情報を読み込 み中に「残りテープ」として本数 が同時に表示されます。記憶でき るテープ数がなくなったときは、 一番古い番組情報から順に、新し い番組情報に上書きされます。

1本のカセットに8番組より多 く登録すると

• 一番古い番組から順に消されてい きます。

つめのないテープを入れたときは

• 自動的に再生するため、番組情報 の検索はしません。

番組情報を見たいときは、メ ニューから「ビデオナビゲーショ ン」を選んでください。

ビデオナビゲーション機能の 「入/切」について


● ビデオナビゲーション機能の「入/ 切|はメニューの「モード選択|画 面から行います。

番組を録画するとき

標準:5分以上録画 3倍:15分以上録画

5倍:25分以上録画してください。

以前録画したテープに重ね録りするとき



(番組Bの残りと、新しく録画する番組Dの番組情報が本機のメモリーに正しく記録されます)

3分(9分、15分) 録画済みの番組Bが В 番組Δ 番組D 4分(12分、20分) 以下の場合 × 0

(番組Bの情報は消えて、新しく録画する番組Dの番組情報のみ本機のメモリーに正しく記録されます)



- 一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番 組の間に未記録部分ができないように録画してくださ い。途中に未記録部分があると番組情報が正しく記憶 できないことがあります。
- 番組情報の検索を中断してから録画予約すると、正し く番組情報が記憶されません。画面の「テープの内容 を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約 待機にしてください。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本 機のメモリーが故障して番組情報が消えてしまったと きは、復元することはできません。
- 録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、番組情報に登 録されません。
- 録画中に停電が発生しても、停電補償時間内に復旧す れば、録画は再開します。ただし、この場合1本のテ・ プの中に停電前後で別々の番組情報として登録します。 そのため、前後どちらかの番組情報しか表示できません。



番組情報の一覧表から 見たい番組を探す/ 情報を全て消去する

録画された番組情報の一覧表から、見たい番組を選んで頭出し再生します。 録画したテープに再度最初から録画するときは、そのテープの番組情報を 全て消去することをおすすめします。



● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にする




[テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

本体のビデオランプが点灯します。

番組情報一覧表



② [設定メニュー]を押す



⑤ [OK]を押す

ります。

 番組情報一覧表から番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示されます。

テープの番組情報一覧表を全て 消去するには

番組情報一覧表を表示させてから、[取消し]を3秒以上押し続ける。
 表示されている番組情報がすべて消去され、テレビ画面に戻

メモ 番組情報があるはずな のに見つからないとき


「テープのデータが確認できません」と表示されてから、巻き戻し方向へ頭出し再生をしてください。
 (☎54ページ)

再生が始まったら[停止]を押し、 手順**①**から操作してください。

すべての番組を見終わって、 テープに再度録画するときは

- 録画を行う前に、番組情報をすべて 消去することをおすすめします。消 去しないで上書きをしたときは、正 しく動作しないことがあります。
- ◆ VHS-C テープについては、正しく動作しないことがあります。
- 録画した個々の番組の消去はできません。

[▲ /▼]で「ビデオ ナビゲーション」を 選び、「OK]を押す




テープをダビングする



他機で再生、本機で録画する

再生側の機器がビデオデッキまたはビデオカメラのとき



他機側(再生)

準 備

- 再生するテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

本機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にし ておきます。(13659ページ)
- ↑ 外部入力を選ぶ

「チャンネル+/-] を押す

● 前面の入力端子に、相手の機 器をつないだときは[F-1]、 背面の入力端子に、相手の機 器をつないだときは、「L-1」 を選びます。

🕥 録画一時停止状態にする

[一時停止]を押しながら [録画]を押す

4 録画を始める [再生]を押す



№ ● ダビングすると、画質はもとのテープより劣りま す。標準モードで録画することをおすすめします。

🔇 ダビングしたい部分の少し前から

再生を始める


- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- 録画一時停止などで映像をつないだ部分の精度が 出ないことがありますが、本機の性能であり故障 ではありません。
- ダビングが終わったら… メニューの 「ピクチャーセレクト」 を 「オートピク チャー」に戻しておいてください。(19859ページ)



あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)した ものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。



本機で再生、他機で録画する



本機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」に しておきます。「オート」または「入」になっていると、 本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしま います。(『筝41ページ)
- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にしておきます。(☞59ページ)

他機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 🕥 録画一時停止状態にする
- **③** ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

[再生]を押す

4 録画を始める




- ダビングが終わったら…
 - メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。 (☞**59**ページ)

その他の機能




テープをくり返し再生する(リピート再生)



[再生]を5秒以上押す

- ・途中で止めるには、[停止(■)]ボタンを押します。
- 本体の表示窓の「▶」が点滅して、テープの始めから 終わりまでを 100 回くり返し再生します。
- 録画スピードが5倍(SEP)で記録されたテープは、 リピート再生できません。

思わぬ誤操作を防止(チャイルドロック)




本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、[タイマー(②)] だけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに

[電源]を10秒以上押す

- チャイルドロックが働いているときは、[電源] を押すと本体表示窓に 「CL |を表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの[電源]を10秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)



再生中や、テープを見終わったときに使える機能があります。 用途に合わせてお使いください。

●テープを巻戻してから再生する

[巻戻し] ^{を押してから} [再生]を押す

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。

テープを巻戻してから電源を切る

[巻戻し] を押してから **[電源]を押す**

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。

テープを巻戻してから予約録画待機状態にする

[巻戻し] ^{を押してから} [タイマー]を押す

録画予約機能と合わせてお使いください。

●テープを巻戻してからテープを取り出す

[**巻戻し**] を押してから 2秒以内に

[取出し]を押す

本体の[取出し(▲)]ボタンを押します。



MP3/JPEGディスクで使える機能

DVD 設定メニューについて 70	サラウンド感を出す(3D フォニック)
お買い上げ時の設定を変えるには70	画質を調節する(VFP)84
DVD 設定メニュー項目一覧 71 言語コード一覧 73 デジタル OUT 詳細 73 オープニング画面について 74	ステータスバーとメニューバーを使う(画面表示) 85 DVD ビデオのときのアイコン 86 ビデオ CD のときのアイコン 86 オーディオ CD のときのアイコン 86 スーパービデオ CD のときのアイコン 86
ディスクを入れる/取り出す 74	くり返し再生する(リピート再生)
再生する	タイトル/チャブター/トラック/全トラックをくり返す87 指定した範囲をくり返し再生する < A-B リピート >87 順番を決めて再生する(プログラム再生)
今見たシーンをもう一度見る(チョット見バック) 76	無作為な順番で再生する(ランダム再生)
1.5 倍速早見再生をする76	MP3 ディスクを再生する90
早送り / 早戻し再生をする76	JPEG ディスクを再生する90
一時停止/画像を1コマずつ送る/ スローモーション再生する(スロー)	グループやトラック/ファイルを直接指定して再生する91 くり返し再生する(リピート再生)91 画面を拡大する(ズーム)91
見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ77	ファイルを連続再生する(スライドショー)91
メニューから再生する78DVD ビデオのメニューから選ぶ78ビデオ CD のメニューから選ぶ78DVD を高画質で楽しむ80本機と D端子付きテレビの映像 / 音声端子を接続する80スキャンモードを切り換える81音声言語 / 音声を選ぶ(音声)82字幕を切り換える(字幕)82画面を拡大する(ズーム)83	パレンタルロックを設定する

DVD プレーヤーの設定をする




DVD設定メニューについて

次の4つの設定メニューを使って、DVD プレーヤー の設定をします。


▲: 言語メニュー (128 71ページ)

DVDビデオ再生時の各言語設定と設定メニューの言語を設定します。




■:映像メニュー (啐 71ページ)

映像出力の設定などをします。



●: 音声メニュー (🖾 72ページ)


音声出力の設定をします。



// : その他メニュー (№ 72ページ)

その他の設定をします。

パレンタルロックのサブメニューがあります。




お買い上げ時の設定を変えるには

操作の例として「映像メニュー」の「スクリーンセー バー」の設定を変更します。

↑ [設定メニュー]を押す

言語メニュー画面が表示されます。




例:DVDビデオ のとき

• 再生中には選択できない項目もあります。

② [◀/▶]をくり返し押して映像メニューを表示させる

ボタンを押すごとにメニュー画面は切り換わります。

③ [▲/▼]をくり返し押して□を 「スクリーンセーバー」に合わせる




メニュー画面によっては、他の項目の設定によって 選択できない項目もあります。

介 [OK]を押す

選んだ項目のプルダウンメニューが表示されます。



⑤ [▲/▼]をくり返し押して応を お好みの設定に合わせる



[OK]を押す

設定が変更されました。

設定メニューを消すには [設定メニュー]を押す



DVD設定メニュー項目一覧

お買い上げ時の設定状態です。

	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
Ш	項目	設定内容		
_	メニュー言語	DVDのメニュー画面に表示される言語を選びます。 英語⇔スペイン語⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ イタリア語⇔日本語 ⇔AAからZUまでの言語コード 言語コードは言語コード一覧表(☞ 73ページ)をご覧ください。 でいる言語で表示されます。		
言語メニ	音声言語	DVDの音声言語 英語 → スペイン イタリア語 → E 言語コードは言	選択したメニュー言語がディスクに収録されていないときは、ディスクに標準設定されている言語で表示されます。	
а I	字幕言語	オフ⇔英語⇔スペイン語⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ スクにレイタリア語⇔ 日本語 ⇔AAからZUまでの言語コード は、ディ		選択したメニュー言語がディスクに収録されていないときは、ディスクに標準設定されている言語で表示されます。
	画面表示言語	設定メニューな。 日本語 ⇔英語	どの画面上に表示される表示言語を選びます。	
	TVタイプ	お使いのテレビ	こ合わせて画面表示方法を選びます。	
映像メ	16:9画面	16:9ノーマル	: 画面サイズが16:9に固定されているワイド テレビと接続したとき、この設定にします。 (本機が4:3で収録されたDVDビデオを再生 するとき、出力信号の画面幅を自動調節します。)	「16:9ノーマル」設定で4:3 画面のDVDを再生すると、 画面幅を変換しているため 画質が変わります。
	レターボックス画面パンスキャン画面	16:9オート	:普通のワイドテレビと接続したとき、この設定に	じます。
		レターボックス	: 上下に黒い帯がある状態で映ります。左右両端映像は切り取られません。通常のテレビ(縦横4:3)に接続したとき、この設定にします。	
		パンスキャン	: 左右両端が切り取られた状態で映ります。 上下に黒い帯は映りません。通常のテレビ (縦横比4:3)に接続したとき、この設定に します。	ディスクが4:3パンスキャンに 対応していないときは、パンス キャンを選択していてもレター ボックス表示になります。
=	映像ソース	ディスクに収録さ	されている映像素材に応じて、最適な画質で再生す	るための設定を選びます。
	ディスクの中には「オート」 モードで正しく再生されないものがあります。特定のDVDビデオで映像 にスジ状のノイズが入ったり不鮮明なときは、設定を変えてみてください。	ビデオ(ノーマル)	:動きの少ないビデオ素材の映像の再生に適して	ています。
		ビデオ(アクティブ)	:動きの激しいビデオ素材の映像の再生に適して	こいます。
		フィルム	: フィルム素材またはプログレッシブスキャン方式 再生に適しています(☞ 81ページ)。	て記録された映像ソースの
		オート	:素材のタイプ(ビデオ/フィルム)を自動判別しる 素材が混在した映像の再生に適しています。通	
	スクリーンセーバー	画面の焼き付き	を防止するスクリーンセーバー(☞ 75 ページ)を使	うか、使わないかを選びます。
		オンオフ	: 静止画が5分以上続くと画面が暗くなります。 : スクリーンセーバーは機能しません。	
	MP3/JPEG	1枚のCD-R/CD-RWディスクにMP3、JPEGの両ファイルが含まれている を再生可能にするかを選びます。いずれか一方のみが記録されている場合に		
		MP3 JPEG	: MP3ファイルを再生するとき選びます。 : JPEGファイルを再生するとき選びます。	
ш		5. 20	- 5. 2077 177 CHILF OCCEDOR 9 0	

DVD プレーヤーの設定をする (つづき) DVD



お買い上げ時の設定状態です。

	項目	設 定 内 容			
	デジタルOUT	本機のデジタル音声出力端子に接続する機器の種類によって、設定します。(デジタル音声出力端子に何もつながない場合は設定する必要はありません)設定項目と出力信号の関係については、73ページの表をご覧ください。			
		PCMのみ	:リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付きアンプやMDレコー ダーなどと接続するとき、この設定にします。		
		DOLBY DIGITAL/PCM	: ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビー デジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。		
		ストリーム/PCM	:DTSデコーダー、ドルビーデジタルデコーダー、MPEGデコーダーの 機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコーダーと接続するとき、 この設定にします。		
音声	アナログダウンミックス		収録されたDVD ビデオを正しく再生するため、接続する機器に合わせて DVD ビデオを再生するときのみ影響します)		
メニ		トルヒーリフリント	本機のアナログ音声出力をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続するとき、この設定にします。		
ᄀ			本機のアナログ音声出力を通常のステレオアンプやレシーバーあるいは テレビに接続するとき、この設定にします。		
			を再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を することができます。夜間にサラウンドをお楽しみいただくときに使います		
			イナミックレンジを圧縮しないでお楽しみいただけます。 常はこちらに設定します。		
		TVモード : 本村	幾をテレビにつないでいるとき選びます。小さい音でもよく聞こえます。		
	出力レベル	音声出力のレベルを小	いさくするときに使います。		
		標準:通常	常はこちらに設定します。		
Н	115"	小 : 出7	カレベルが小さくなります。		
	リジューム	リジューム再生 (🕸 75	パージ)を使うか、使わないかを選びます。		
			ジューム機能が働きます。		
そ			ジューム機能が働きません。 		
の他		ナイス・ハ・ソコーハ -***	大30枚までのディスクにリジューム機能が働きます。ディスクを取り出し ら停止位置を記憶します。		
メニ	オンスクリーンガイド	再生している映像に重ねてディスクの収録状態や本機の動作状態を示すマーク(▶ 、			
ᄀ		オン :マー	-クや文字が表示されます。		
		オフ :マー	-クや文字が表示されません。		
パレンタルロック 視聴制限 (パレンタルロック) を設定します。この項目を選ぶと、パレ表示されます。 設定方法については、92ページをご覧ください。			コック) を設定します。この項目を選ぶと、パレンタルロック設定画面が法については、 92ページをご覧ください 。		



DVD設定メニュー項目一覧(つづき)

〈言語コード一覧〉

コード	言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語
AA	アファル語	GD	スコットランドゲール語	MI	マオリ語	SL	スロベニア語
AB	アブバジア語	GL	ガルシア語	MK	マケドニア語	SM	サモア 語
AF	アフリカーンス語	GN	グアラニ語	ML	マラヤーラム語	SN	ショナ語
AM	アムハラ語	GU	グジャラード語	MN	モンゴル語	SO	ソマリ語
AR	アラビア語	НА	ハウサ語	MO	モルダビア語	SQ	アルバニア語
AS	アッサム語	Н	ヒンディー語	MR	マラータ語	SR	セルビア語
AY	アイマラ語	HR	クロアチア語	MS	マライ(マレー)語	SS	シスワティ語
ΑZ	アゼルバイジャン語	HU	ハンガリー語	MT	マルタ語	ST	セストゥ語
ВА	バシキール語	HY	アルメニア語	MY	ミャンマー語	SU	スンダ語
BE	ベラルーシ語	IA	国際語	NA	ナウル語	SV	スウェーデン語
BG	ブルガリア語	ΙE	国際語	NE	ネパール語	SW	スワヒリ語
ВН	ビハーリー語	IK	イヌピック語	NL	オランダ語	TA	タミール語
BI	ビスラマ語	IN	インドネシア語	NO	ノルウェー語	TE	テルグ語
BN	ベンガル語、バングラ語	IS	アイスランド語	OC	プロバンス語	TG	タジク語
BO	チベット語	IVV	ヘブライ語	OM	(アフォン)オロモ語	TH	タイ語
BR	ブルトン語	JI	イディッシュ語	OR	オリヤー語	TI	ティグリニャ語
CA	カタロニア語	JW	ジャワ語	PA	パンジャブ語	TK	トゥルクメン語
CO	コルシカ語	KA	グルジア語	PL	ポーランド語	TL	タガログ語
CS	チェコ語	KK	カザフ語	PS	パシュト一語	TN	セツワナ語
CY	ウェールズ語	KL	グリーンランド語	PT	ポルトガル語	TO	トンガ語
DA	デンマーク語	KM	カンボジア 語	QU	ケチュア語	TR	トルコ語
DZ	ブータン語	KN	カンナダ語	RM	ラエティ - ロマン語	TS	ツォンガ語
EL	ギリシャ語	KO	韓国(朝鮮)語	RN	キルンディ語	TT	タタール語
EO	エスペラント語	KS	カシミール語	RO	ルーマニア語	TW	トウィ語
ET	エストニア語	KU	クルド語	RU	ロシア語	UK	ウクライナ語
EU	バスク語	KY	キルギス語	RW	キニヤルワンダ語	UR	ウルドゥー語
FA	ペルシャ語	LA	ラテン語	SA	サンスクリット語	UZ	ウズベク語
FI	フィンランド語	LN	リンガラ語	SD	シンド語	VI	ベトナム語
FJ	フィジー語	LO	ラオス語	SG	サンド語	VO	ヴラピュク語
FO	フェロ一語	LT	リトアニア語	SH	セルボアクロアチア語	WO	ウォロフ語
FY	フリジア語	LV	ラトビア語、レット語	SI	シンハラ語	XH	コーサ語
GA	アイルランド語	MG	マダガスカル語	SK	スロバキア語	YO	ヨルバ語
						ZU	ズール語

〈デジタルOUT詳細>

		「デジタルOUT」設定								
再生ディスク	ストリーム/PCM	PCMのみ								
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHzのリニアPCMのDVDビデオ	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM									
DTSのDVDビデオ	DTSビットストリーム 44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM									
ドルビーデジタルのDVDビデオ	ドルビーデジタル	48kHz、16ビット ステレオのリニアPCM								
オーディオCD/ビデオCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM									
DTSのオーディオCD	DTSビットストリーム 44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM									
MP3のCD-R/CD-RW		リニアPCM								



• 著作権保護の設定がされていないDVDビデオの再生では、20 または 24 ビットの音声信号が、デジタル音声出力端子から出力されることがあります。

DVD プレーヤーの基本操作



ここでは、主にリモコンのボタンを使っての操作説明 をします。本体に同じマークのボタンがある場合に は、本体のボタンもお使いいただけます。

オープニング画面について

電源が「入」になると、 テレビ画面に自動的に オープニング画面が表示 されます。



ディスクを入れる/取り出す

DVDを操作する場合

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にし [DVD]を押します。




本体の DVD ランプが 点灯します。

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

- ◆ 本機の電源を「入」にします。
- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。

本体の [開/閉(▲)] を押す

ディスクトレイが出てきますので、ディスクトレイの 円形部分に沿うように正しくディスクを置きます。





開/閉(▲)ボタン

- 8センチディスクは内側の凹部に置きます。
- 両面ディスクのときは、再生したい面を下にして、ディス クトレイに入れます。
- もう一度「開/閉(▲)]を押すとディスクトレイが閉まり ます。ディスクによっては再生が始まります。
- 電源「切」のときでも、本体の [開/閉(▲)]を押すと、ディスク トレイが出てきます。



また、ディスクの種類によって、使えない機能もあり ます。ここでは、機能ごとに次のマークを示し、どの 種類のディスクで操作ができるのかをお知らせしてい ます。

例:オーディオCDでは使えない機能のとき







再生する





DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

- ◆ 本機の電源を「入」にします。
- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVDランプが点灯します。

[再生]を押す

ディスクの最初から再生が始まります。 リジュームの設定によっては、前回の続きが再生さ れることもあります(19875ページ)。

例:DVDビデオを再生したとき

タイトル 番号

チャプター 番号

再生経過時間

例:オーディオCDを再生したとき

トラック 番号

演奏経過時間

メニューが表示されたときは

ディスクによっては、再生開始後にメニュー画面 が表示されることがあります。 (▶◎78ページ)




● オート再生対応のディスクを入れると、自動的に 再生が始まります。そのときにビデオ側が「停止」 でビデオランプが点灯時は、自動的にDVDランプ に切り換えます。



- 電源プラグを差し込んだあと約30秒間は、ディスク挿入 などの操作はできません。
- ディスクを取り出すときは、ディスクが出終わるまでさわ らないでください。また、ディスク挿入口から出た状態の ままディスクを放置しないでください。



再生を停止する





DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

 リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯します。

再生中に

[停止]を押す

再生が停止します。

リジューム設定(**P®72**ページ)が「オン」のとき、本体表示窓に「RESUME STOP」と表示されます。

このとき[再生(▶)]を押すと、記憶された位置から続きが再生されます(リジューム再生)。

さらに、リジューム設定を「ディスクリジューム」に設定すると、ディスクを取り出したり電源を「切」にしても、停止した位置は記憶されます(ディスクリジューム再生)。ディスクリジュームは、30枚までのディスクに対して働きます。

オーディオ CD では、リジューム再生は働きません。 また、一部のディスクでも働かないこともあります。

位置の記憶を取り消すには

リジューム設定が「ディスクリジューム」のとき:

- リジューム設定を「オフ」にする
- 停止中に[停止(■)]を押す

リジューム設定が「オン」のとき:

- 停止中に[停止(■)]を押す
- ディスクを取り出す
- 電源を「切」にする
- プログラム再生、ランダム再生(ビデオCDのとき)を始める

再生中に表示されるマークについて.

ディスクを再生していると、次のようなマークがテレビ画面に 一時的に表示されることがあります。

○ : 本機やディスクで禁止、または対応していない操作を行ったときに表示されます。このマークが表示されなくても、状況によっては操作ができないことがあります。

以下のマークは**オンスクリーンガイド**といいます。

再生するディスクによって、表示される条件が異なります。

: 再生を開始すると表示されます。

■ : 一時停止(¹377ページ) すると表示されます。

② №: 早送り/早戻し再生(『**③76**ページ)をすると表示されます。

【● : スローモーション再生(『**77ページ)をすると表示されます。

(L) : 複数の音声言語が収録されている場面で表示されます (L) 82ページ)。

… : 複数の字幕言語が収録されている場面で表示されます(¶382ページ)。

○1: 複数のアングルが収録されている場面で表示されます(『**86**ページ)。

オンスクリーンガイドはお買い上げ時は「オフ」になっています。(№372ページ)

スクリーンセーバーについてー

長い時間、テレビ画面に静止画を映していると、テレビ画面が 焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがありま す。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。

DVD設定メニュー画面表示中、停止中、メニュー再生中など静止画が表示されてから5分以上何も操作しないと、画面が暗くなります。いずれかの操作ボタンを押すと解除され、前の画面に戻ります。

スクリーンセーバー機能は「映像メニュー」(**『**71**ページ)で設定します。

スクリーンセーバー機能は、ビデオのときは働きません。




- ディスクリジュームで停止位置を記憶したディスクは、 リジューム設定を変更しても、「ディスクリジューム」に 戻した場合は、記憶した位置から再生できるようになり ます。
- プログラム再生またはランダム再生のモードのときは、 リジューム機能が働きません。
- PBC 対応のビデオ CD や、記憶された位置によっては、 記憶されている再生位置よりも手前、または後から再生 されることがあります。
- 両面タイプの DVD ビデオの場合、表面と裏面はそれぞれ別々に再生位置が記憶されます。両面タイプの DVD ビデオをディスクリジューム再生をするときは、再生位置が記憶された面を下にしてディス挿入口に入れてください。
- 再生位置と一緒に、そのとき設定している音声言語、字幕言語、アングルも記憶されます。
- DVD ビデオのメニュー画面表示中やビデオCDのPBC メニュー画面が表示されているときは、再生位置が記憶 できないことがあります。

DVD プレーヤーの基本操作 (つづき)



今見たシーンをもう一度見る (チョット見バック)

今見たシーンをワンタッチで戻して、もう一度見ることができます。



再生中に


[チョット見バック]を押す

約10秒前から再生が始まります。

DVD ビデオによっては、働かない場合があります。また、異なるタイトルにまたがっての再生中にも、働きません。

1.5倍速早見再生をする

音声を聞きながら早送り再生をします。



再生中に

[早送り]を1回押す

映像と音声が 1.5 倍の速さで再生されます。

- デジタル音声出力はステレオのリニアPCMに変換されて 再生されます。ただし、DTSで記録されたDVDビデオの音 声は再生されません。また、ディスクによっては音程や音質 が変わってしまうことがあります。
- 早戻し再生から1.5倍速早見再生にする場合は、一度[再生 (▶)]を押してから操作してください。

通常の再生に戻すには、「**再生(▶)**]を押します。

早送り/早戻し再生をする



DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯します。

早送り/早戻し1

再生中に

「◄◀」または「▶▶」〕を押し続ける

[▶▶] を押し続けている間、5倍速の早送り再生になります。

[I◀◀] を押し続けている間、5倍速の早戻し再生になります。

ボタンから指を離すと通常の再生に戻ります。

早送り/早戻し2

再生中に

[◄◄]または[▶▶]を押す

ボタンを押すごとに、早送り/早戻しのスピードが1.5倍から60倍まで段階的に変化します。

通常の再生に戻すには、「**再生(▶)**]を押します。



- 早送り(1.5倍速早見再生は除く)/早戻し再生中は、音声が出ません。オーディオ CD では、音声が断続的に聞こえます。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定しているときは、次のように表示されます。

例: 早送り20倍のとき X20

44 x5

例:早戻し5倍のとき



ディスクによっては、オンスクリーンガイド表示どおりのスピードで動作しない場合があります。



一時停止/画像を1コマずつ送る/ スローモーション再生する(スロー)









リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVDランプが点灯します。

再生中に

「一時停止]を押す

再生が一時停止し、本体表示窓の [▮] / が点灯します。

画像を1コマずつ送る(コマ送り)

-時停止中に

「一時停止]を押す

ボタンを押すごとに静止画像が次のフレームに進み ます。

• DVD プレーヤーでは、逆方向のコマ送りはできません。

スローモーション再生する

-時停止中に

[◄◄]または[▶▶]を押す

[▶▶]を押すと順方向のスローモーション再生になります。

• 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。 (順方向): 1/32 → 1/16 → 1/4 → 1/2

[◄◄]を押すと逆方向のスローモーション再生になります。

- 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。 (逆方向): 1/32 → 1/16 → 1/4 → 1/2
- DVDビデオ以外のディスクでは、逆方向のスローモーション は働きません。

通常の再生に戻すには、「**再生(▶)**]を押します。



- スローモーション再生中は、音声が出ません。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定してい るときは、次のように表示されます。

例:スローモーション 順方向1/2のとき




例:スローモーション 逆方向1/32のとき

1/32

見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ

前後のタイトル / チャプター(DVD ビデオ)やトラック (オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD)の頭 にスキップすることができます。



DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

- 本機の電源を「入」にします。
- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVDランプが点灯します。

DVDビデオ/オーディオCD: 再牛中に、ビデオCD/ スーパービデオCD: 停止中またはPBCオフで再生中に

頭出し1

[◄◄]または[▶▶]を押す

選んだチャプター/トラックが本体表示窓に表示され、再生 が始まります。

[▶▶1]をくり返し押すと、先のチャプター/トラックに進みます。

[◄◀]をくり返し押すと、前のチャプター/トラックに戻ります。

• 現在再生しているチャプター/トラックの頭に戻すには、 1回だけ[◄◀]を押します。

頭出し2

数字ボタン(1~12[+10])を使って番号 を指定する

指定した番号が本体表示窓に表示され、再生が始まります。 (ダイレクト再牛)

- DVD ビデオのときは、チャプターが指定されます。
- DVDビデオのタイトルを指定するときは、「**タイトル**]を押 してから数字ボタンを押します。ただし、停止中のときは、 数字ボタンだけでタイトルが指定されることがあります。
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDのときは、ト ラックが指定されます。(停止中のときは再生が始まります)

数字ボタンの使いかた

1~10を選ぶには

その番号の数字ボタンを直接押します。

11以上を選ぶには

[12] ボタンを押してから1~9のボタンを押します。

[12] ボタンを押すごとに 1 _→2 _→3 _···と 10 の位の 数字がカウントアップします。

[**0/11]** ボタンを押すと「O」が入力できます。



- DVDビデオやPBC機能(I® 79ページ)対応ビデ オCDによっては、この機能を使えないものもあ ります。
- ◇が表示されたときは... 押した番号のタイトルあるいはトラックが収録 されていません。

DVD プレーヤーの基本操作 (つづき)




メニューから再生する

DVDビデオのメニューや、ビデオCD/スーパービデオCDのPBC(プレイバックコントロール)を使って、タイトル、チャプターまたはトラックを指定し、再生することができます。

DVDビデオのメニューから選ぶ

DVDビデオには、一般にメニュー画面が収録されています。メニュー画面の内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、あるいはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。



DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

- 本機の電源を「入」にします。
- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機からの映像が見えるようにビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。

DVDビデオ:いつでも

● [トップメニュー]または[メニュー] を押す

メニュー画面が表示されます。

② [▲/▼/◀/▶]を使って見たい映像 や項目選び、[OK]を押す

選択したところから再生されます。

例:





- [トップメニュー]を押したとき○が表示されたときは・・・
 - そのディスクにタイトルやグループ一覧のリストを表示するようなメニュー画面が収録されておりません。
- [メニュー]を押して◇が表示されたときは・・・ そのディスクにメニュー画面自体が収録されておりません。
- 停止中は、[メニュー]は働きません。

ビデオCDのメニューから選ぶ

PBC(☞**79**ページ)が記録されたビデオCD/スーパービデオCDを再生すると、収録された内容の一覧がメニューとしてテレビ画面に表示されます。このメニュー画面から、見たいところを選ぶことができます。



DVD オーディオ ビデオ ビデオ CD CD

- ◆ 本機の電源を「入」にします。
- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機からの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 [DVD] を押します。 本体のDVD ランプが点灯 します。

PBC対応ディスクが停止中に

⋒ [再生]を押す

PBCのメニュー画面が表示されます。

② 数字ボタン(1~12[+10])を使って 見たいトラックの番号を指定する

選んだ番号のトラックが再生されます。

数字ボタンの使いかた

- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを直接押します。
- 11以上を選ぶには
- [12] ボタンを押してから1~9のボタンを押します。
- [12] ボタンを押すごとに1_→2_→3_…と10 の位の数字がカウントアップします。

[O/11] ボタンを押すと「O」が入力できます。

メニュー画面に戻るときは

[リターン]を押す

テレビ画面上に「次」または「前」が表示されたときは

[▶▶]を押してメニューの次のページへ進みます。

[◄◀]を押してメニューの前のページへ戻ります。

• 操作方法はディスクにより異なります。



メニューから再生する(つづき)

[メニュー]と[トップメニュー]について

複数のタイトルが収録されているディスクでは、[トップメニュー]を押して、タイトル名のリストなどが表示されているメニュー画面を表示させます。

また、タイトルが 1 つだけのディスクでも、メニュー画面が収録されているときは、[メニュー]を押して、メニュー画面を表示させることができます。

各ディスクのメニュー構成についてはディスクの説明書を ご覧ください。

- メニュー画面によっては数字ボタンを押すだけで見たい映像や項目を選ぶことができます。
- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズされたディスクでも、再生するディスクよってはメニュー画面にその内容(タイトル)が、表示されない場合があります。

その場合は、「停止」ボタンを押すと本体表示窓に、ディスク内の総タイトル数が表示されますので、収録内容を見る場合は 【数字】ボタンを押してください。

ビデオCD/スーパービデオCDのPBC機能 をオン/オフするには

PBCオフで再生するには、停止中に、見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定します。選んだトラックから通常の再生が始まります。表示窓に演奏経過時間が表示されます。



トラック 番号 演奏経過時間

PBC をふたたびオンにするには、再生中に、[トップメニュー]または[メニュー]を押す、または[停止(■)]を 1 回 (リジューム機能が「オン」のときは2回)押してから、[再生(▶)]を押します。 表示窓に「PBC」と表示されます。



PBC

プレイバックコントロール (PBC) について


ビデオCD/スーパービデオCDのプレイバックコントロール(PBC)では、いくつかの階層に分けられて収録されたディスクの内容を、画面の指示にしたがって、再生することができます。

PBC対応ディスクを再生すると、通常は最初のメニュー画面が表示されます。そこで画面に表示された項目や番号を選んで、見たいところを再生したり、次の画面に進んだりすることができます。

本機では、PBC対応のディスクでも、PBCを使わずに収録されたトラックを連続して再生することができます。

また、PBC対応ディスクは、動画の4倍以上の解像度を持つ高精細な静止画を収録することもできます。

PBCのメニュー再生の基本的な流れ



DVD プレーヤーの便利な機能



DVDを高画質で楽しむ

テレビに D1 / D2 / D3 / D4 端子入力があるときは、本機の D1/D2 映像出力端子とつないでください。 DVD を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部(ビデオ)入力 | を選びます。

「外部(ビデオ)入力 | の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

本機とD端子付きテレビの映像/音声端子を接続する


全ての電源を切ってから接続してください。

接続後、DVD設定メニューの「映像メニュー →TV タイプ」を設定してください。

お買い上げ時は、「レターボックス」に設定されています。

ワイドテレビを接続しているとき: [16:9オート] または [16:9ノーマル] を選びます。 **通常のテレビを接続しているとき:** [パンスキャン] または [レターボックス] を選びます。

● 詳しくは、**71** ページをご覧ください。





D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

コンポーネントビデオコードおよび音声コードを接続してください。

ワイドテレビをお持ちのかたへ

- 「TVのタイプ」を「パンスキャン」にしたときは、字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合があります。通常は「レターボックス」に設定してください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの接続は、D端子またはS映像端子で接続することをおすすめいたします。



- ●「プログレッシブスキャンモード」のときは、映像出力端子の映像が乱れます。D端子を使用しないときは、「プログレッシブスキャンモード」には切換えないでください。
- DVD専用出力端子は、ビデオ側の映像信号/音 声信号を出力しません。



スキャンモードを切り換える

本機のスキャンモードは、お買い上げ時は「インターレース」に設定されています。 プログレッシブスキャン対応テレビと本機のD映像端子で接続したときに、スキャンモードをプログレッシブ方式に切り換えます。



- 本機の電源を「入」にします。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯 します。

停止中または再生中に

リモコンの[DVD]を3秒以上押す

スキャンモードがプログレッシブ方式に切り換わり、本体表示窓が次の様に点灯します。



スキャンモードがプログレッシブ方式のときは、D映像 以外の映像端子からは、正常な映像が出力されません。

インターレース方式に戻すには

[DVD]を3秒以上押す。

本体表示窓が次の様に点灯します。



デジタルダイレクトプログレッシブ方式 について

これまでのプログレッシブスキャン対応DVDプレーヤーでは、プログレッシブスキャンで収録されたDVDビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換してから再度プログレッシブスキャンに戻すという処理を行っていたため、映像がブレたり不自然に写ることがありました。

ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式は、DVD ビデオのプログレッシブスキャン映像をそのまま出力するので、プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現しています。



- ビクター製以外のプログレッシブスキャン対応 テレビの中には、本機のプログレッシブスキャンに適合しないものがあます。テレビの映像が 不自然に映るときは、スキャンモードを「イン ターレース」にしてください。
- プログレッシブ映像出力の著作権保護信号についてプログレッシブ映像出力(525p)には著作権保護信号が付加されていることがあります。この信号に対応していないテレビ、モニターでは映像が乱れることがあります。このようなときは、スキャンモードを「インターレース」にしてお使いください。ビクター製のテレビでは、HD・32LS3やAV・32AD3などが著作権保護信号に対応しています。詳しくは「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

DVD プレーヤーの便利な機能 (つづき) DVD




音声言語/音声を選ぶ(音声)

DVDビデオやビデオCD/スーパービデオCDの中には 複数の音声言語/音声が収録されているものがあります。 それらの中から希望する音声言語/音声を選ぶことが できます。

ビデオCDの場合、音声を切り換えることによって、カ ラオケの「歌あり/なし」を選ぶことができます。

複数の音声が収録されている DVD ビデオでは、ディ スク挿入後のみ数秒間は、〇〇)が表示されます。

- ◆ オンスクリーンガイドが「オフ」のときは○○○は表 示されません (🖙 72ページ)。
- メニューバーを使って、音声を選ぶこともできます (曜86ページ)。




- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 「DVD]を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。

再生中に

[音声切換]を押す

テレビ画面に音声選択ウィンドウが表示されます。 例:DVDビデオのとき



②[▲/▼]を押して音声言語または音 声を選び、「OK]を押す

ボタンを押すごとに、音声言語/音声が切り換わります。



音声選択ウィンドウを消すには

[OK]を押す



- ○が表示されたときは・・・ ディスクに複数の音声が収録されていないか、そ の操作が禁止されています。
- 音声の切り換えは、ディスクに収録されていない 音声言語/音声については、ご使用になれません。

音声言語の表記について

DVDビデオの再牛中、音声選択ウィンドウに表示さ れる音声言語のうち、英語、スペイン語、フランス 語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以外は 言語コード (**1373**ページ) で表示されます。

字墓を切り換える(字墓)

DVDビデオ/スーパービデオCDの中には、複数の字幕言 語が収録されているものがあります。それらの中から希 望する言語を選びます。

複数の字幕が収録されているDVDビデオでは、ディス ク挿入後のみ数秒間は、
… が画面に表示されます。

- ◆ オンスクリーンガイドが「オフ」のときは□□は表示 されません。(1272ページ)
- メニューバーを使って、字幕を選ぶこともできます。 (1286ページ)



DVD オーディオ ビデオ ビデオ CD CD






- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD!側にし、 [DVD] を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。

再生中に


[字幕]を押す

テレビ画面に字幕選択ウィンドウが表示されます。



[字幕]をくり返し押して字幕言語を選ぶ

ボタンを押すごとに、字幕言語が切り換わります。





字幕選択ウィンドウを消すには

[OK]を押す




- ○が表示されたときは・・・ ディスクに字幕が収録されていないか、その操作 が禁止されています。
- 字幕の切り換えは、ディスクに収録されていない 言語については、ご使用になれません。

字幕言語の表記について -

DVDビデオの再牛中、字幕選択ウィンドウに表示さ れる字幕言語のうち、英語、スペイン語、フランス 語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以外は 言語コード(19873ページ)で表示されます。

画面を拡大する(ズーム)

画面上のお好みの場所を拡大して見ることができます。









- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。

再生中または一時停止中に

▲[ズーム]を押す

画面が拡大されます。

• ボタンを押すごとに、倍率が次のように変化します。 1.8倍* → 4倍 → 8倍 → 16倍 → 32倍 → 64倍





画面の左上部に現在の倍率と拡大位置が表示されます。 拡大したい場所を選ぶには次の手順で行います。

[▲/▼/◀/▶]を押して拡大したい 部分を選ぶ

通常の画面に戻すには [OK]を押す




- *1.8倍ズームについて
- レターボックスサイズ (16:9) のDVDビデ オの映像を4対3(レターボックス)サイズの テレビで見ると、上下に黒い帯が見えることが あります。1.8倍拡大表示を選ぶと、この上下 の帯がほとんど見えなくなります。ただし、画 面の両端は切り取られます。



• 拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレるこ とがあります。

サラウンド感を出す(3Dフォニック)

3Dフォニックを使うと、2本のスピーカーだけでもサ ラウンドの効果を擬似的に演出することができます。









リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にし、 「DVD]を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。

再生中に

[3Dフォニック]を押す

テレビ画面に3Dフォニック設定ウインドウが表示されます。 - 現在の設定



選んでいる設定 の効果レベル

2 [◀/▶]を押して設定を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように設定が切り換わります。

: 3Dフォニックを使わないとき選びます ▶オフ

アクション アクション映画やスポーツ番組など音の 移動が激しいソフトに最適です。

ドラマ : 包まれるような自然な雰囲気によりリ ラックスして映画が楽しめます。 1

シアター : 映画館のような音響効果で楽しめます。

[▲ /▼]を押して効果レベルを調節する

効果レベルは1~5の範囲で選べます。

- [▲]を押すと数値が大きくなります。
- 「▼]を押すと数値が小さくなります。

通常の画面に戻すには

[3Dフォニック]を押す

DVD プレーヤーの便利な機能 (つづき) DVD



3Dフォニックについて -

- 3Dフォニックの効果は、ドルビーデジタルで収録された DVDビデオの音声に限り正しい効果が得られます。その他 のビデオでは、3Dフォニックを使っても同様の効果は得ら れません。
- ドルビーデジタルのDVDソフトで、リア(サラウンド)の 音声が収録されていない場合、3Dフォニックの設定は変更 できますが、正しい効果は得られません。
- ドルビーデジタルのDVDソフトを再生しているとき、デジ タル音声出力端子から出力されるビットストリーム信号に は、3Dフォニックの効果はかかりません。

画質を調節する(VFP)

VFP(Video Fine Processor)機能を使うことによ り、映像を観賞する部屋の照明やお好みに合わせて画 質を調節することができます。



再生中に

[DVD画質]を押す

テレビ画面にVFP設定ウィンドウが表示されます。

現在選択されている ― VFPモード



?「◀/▶]を使ってVFPモードを選ぶ

ボタンを押すごとに、次のようにVFPモードが 切り換わります。

ノーマル : 通常はこれを選びます。 シネマ :映画ソフトに向いています。 ユーザー1 1 : お好みの画質に調節ができます。 ユーザー2

ユーザー1、2を選んだときは

続く手順3~6で設定項目の調節をすることができます。 設定項目の調節内容は記憶されます。

[▲/▼]を押して設定項目を選ぶ

設定項目

ガンマ : 画面の暗い部分と明るい部分の明る

さを変えずに、中間の明るさを調節

します。

明るさ : 画面の明るさを調節します。

コントラスト : 画面のコントラストを調節します。 : 画面の色のこさを調節します。 色のこさ 色合い : 画面の色合いを調節します。 シャープネス : 画面のシャープさを調節します。 : 画面の色ズレを調節します。 Υディレイ

[OK]を押す

VFP設定ウィンドウが消えて、項目ごとの調節 ウィンドウが表示されます。

例:「ガンマ」を選んだとき

ガンマ +1

「▲ /▼]を押して設定項目の調節をする

[▲]を押すと数値が大きくなります。

[▼]を押すと数値が小さくなります。

数値の調節範囲は、設定項目によって異なります。

ろ [OK]を押す

再び、VFP設定ウィンドウが表示されます。 他の項目の調節をするときは、手順3~3をくり 返します。

VFP設定表示を消すには

[DVD画質]を押す

● 数秒間何も操作しないと、VFP設定ウインドウは自動 的に消えます。

ステータスバーとメニューバー



本機では、テレビ画面上に、ステータスバーとメニューバーを表示させることができます。これらの表示を使っ て、再生中にディスクの情報を確認したり(ステータスバー)、さまざまな機能を呼び出して使う(メニュー バー) ことができます。

・MP3ディスク/JPEGディスクの再生中には、ステータスバー/メニューバーは使えません。

-タスバーとメニューバーを使う(画面表示)



再生中または一時停止中に

[再生設定]を押す

ボタンを押すごとに次のように表示が切り換わ ります。

例:DVDビデオのとき



メニューバー表示中に [◀/▶] を 押してアイコンを選ぶ

(OK) を押す

各機能が設定できるようになります。設定内容につい ては「アイコン一覧」(1986ページ)をご覧ください。

• メニューバーのアイコンの文字やマークの色が変 わっているときは、その機能が働いています。



● DVDメニューやビデオCDのメニュー画面が表 示されているとき、メニューバーを表示する と、DVDメニューやビデオCDのメニュー画面 での操作がうまくいかないときがあります。こ のようなときは、メニューバー表示を消してく ださい。

ステータスバーについて

ステータスバーには次の情報が表示されます。

現在のタイトル・チャプター ディスクの種類 またはトラック番号 再牛の状態 DVD-VIDEO TITLE 3 CHAP 33 TOTAL 1:25:58 転送レート 時間表示

● ディスクの種類

DVD-VIDEO DVD ビデオのとき: CD オーディオ CD のとき: ビデオ CD のとき: VGD スーパービデオ CD のとき: SVGD

● 転送レート(DVD ビデオのみ)

映像の単位時間当たりの平均情報量を示しています。

● 現在のタイトル・チャプターまたはトラック番号 DVD ビデオのとき

TITLE 3 CHAP 33 : 現在のタイトル番号とチャプター

番号が表示されます。

オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD のとき

TRACK 33 : 現在のトラック番号が表示されま

● 時間表示

次の4つの時間表示ができます。

- ・現在再生中のチャプターまたはトラックの経過時間
- ・現在再生中のチャプターまたはトラックの残り時間
- ・ディスクの最初からの経過時間
- ディスクの残り時間

● 再生の状態

DVD プレーヤーの再生の状態を表示します。

再生中: 停止中:

一時停止中: 早送り/早戻し中: (1)

スロー再生中: (1) (1)


ステータスバーとメニューバー (つづき)




メニューバーについて

メニューバーからは次の操作をすることができます。メニューバーのアイコンはディスクの種類によって異なります。 詳しい使い方は、「アイコン一覧」をご覧ください。

DVDビデオのときのアイコン



オーディオCDのときのアイコン



アイコン一覧

ステータスバーの時間表示を切り換えます。[**OK**]を押すごとに時間表示が次のように切り換わります。


TOTAL : タイトル(ディスクの頭から)の再生経過時間

T. REM : タイトル(ディスク)の残り再生時間 TIME : チャプター(トラック)の再生経過時間 REM : チャプター(トラック)の残り再生時間


()内は DVD ビデオ以外のディスクのとき

・停止中は「--:--」と表示されます。

ビデオCDのときのアイコン



スーパービデオCDのときのアイコン




- (20) 1/3 音声アイコン
 - 複数の音声を楽しめるディスクの再生中に音声を切り換えます。[▲/▼]で音声を選びます。
- **2** 1/3 **アングルアイコン** 複数のアングルを持つDVDビデオの再生中、アングルを切り換えます。[▲/▼]でアングルを選びます。
- PROG. プログラムアイコン プログラム再生をするとき選びます。 ディスクの再生が停止しているとき使います。詳しくは、「順番を決めて再生する」(『愛 88ページ)をご覧ください。
- RND. ランダムアイコン ランダム再生をするとき選びます。 ディスクの再生が停止しているとき使います。詳しくは、「無作為な順番で再生する」(『** **89**ページ)をご覧ください。



くり返し再生する (リピート再生)

再生中のチャプターやタイトル(DVD ビデオのとき)、 再生中のトラックや全トラック(DVD ビデオ以外のとき)をくり返して再生することができます。また、指定 した範囲をくり返し再生することができます。(A-Bリピート)


タイトル/チャプター/トラック/全トラックをくり返す



DVDビデオ:再生中に、CDオーディオ:再生中または停止中に、ビデオCD/スーパービデオCD:PBCをオフにして停止中または再生中に

- ② [◄/▶]をくり返し押して□
 □ に合わせ、[OK]を押す
- **③** [▲/▼]をくり返し押してお好みの リピート再生のモードを選ぶ

押すごとに次のようにモードが切り換わります。



DVD ビデオ(DVD ビデオ以外)のとき

チャプター: チャプターのリピート再生 (トラック: トラックのリピート再生) タイトル: タイトルのリピート再生 (ALL: 全トラックのリピート再生) A-B*: 指定範囲のリピート再生 オフ: リピート再生のモードの解除

* 停止中には「A-B」は表示されません。「A-B」を 選んだときは、右の手順をご覧ください。

(OK)を押す

リピート再生が始まります。

停止中のときは、[再生(►)]を押して再生を始めます。

リピート再生をやめるには

[停止(■)]を押す

DVD ビデオのときは、再生を停止すると同時に リピート再生のモードも解除されます。 DVD ビデオ以外のときは、再生は停止しますが リピート再生のモードは解除されません。

リピート再生のモードを解除するには 手順**④**で「オフ」を選ぶ

指定した範囲をくり返し再生する<A-Bリピート>

リピート再生の手順❸で「A-B」を選んだときは、以下の手順に沿って、「A-Bリピート」を行います。

4 くり返したい部分の頭で、[OK]を押す (Aポイント)

メニューバーに **亡**A- が表示されます。

5 くり返したい部分の終わりで、[OK] を押す(Bポイント)

A-B リピート再生を解除するには

[停止(■)]を押す

再生が停止し、A-B リピート再生は解除されます。

- メニューバーの

 <u>へ</u>A-B に 反 を合わせ、[OK] を押しても解除されますが、通常の再生は続きます。
- [▶▶]または[◄◄]を押しても、A-Bリピート再生は 解除されます。



A-Bリピート以外は [リピート] を押すと簡単 に設定できます。




- タイトル、またはトラックをまたがるA-Bリピート再生はできません。
- プログラム再生中やランダム再生中、またはリ ピート再生中は、A-Bリピートはできません。

ステータスバーとメニューバー (つづき)




順番を決めて再生する(プログラム再生)

再生するトラックの順番を、最大99トラックまで自由に決めることができます。同じトラックを2回以上プログラム再生することもできます。



③ 数字ボタン(1~12[+10])を使って 再生したい順にトラック番号を選ぶ



数字ボタンの使いかた

- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを直接押します。
- 11以上を選ぶには

[12] ボタンを押してから1~9のボタンを押します。


[12] ボタンを押すごとに1_→2_→3_…と10 の位の数字がカウントアップします。

[0/11] ボタンを押すと「0」が入力できます。

停止中に

2 [◀/▶]をくり返し押して□を PROG. [に合わせ、[OK]を押す

プログラム画面が表示されます。



プログラムの設定を間違えたときは [停止(■)]で 1 つずつ消去します。

「再生」を押して再生する
 プログラムした順番で再生が始まります。

プログラム再生を途中でやめるには

[停止(■)]を押す

プログラム画面が表示されます。

プログラム画面を消すには

[再牛設定]を押す

プログラム画面は消えますが、プログラムの内容は消去されません。

[再生(▶)]を押すと、再びプログラム再生が始まります。

プログラムの内容を消去するには

停止中に、プログラム画面を消して[停止(■)]を押す すべてのプログラム内容が消去されます。




- プログラム再生中、[▶▶]を押すと次にプログラムされているトラックにスキップし、[◄◄]を押すと再生中のトラックの頭に戻ります。
- プログラムされたすべてのトラックの再生が終わる と停止しますが、プログラムの内容は残ります。
- 次の操作をするとプログラムの内容が消去されます。ディスクを取り出す
 - -電源を「切」にする



無作為な順番で再生する(ランダム再生)

ランダム再生では、トラックの順番がランダム(無作為)に一度ずつ再生されます。



ランダム再生を途中で解除するには

ランダム再生中に尽を RND. に合わせて、[OK]を押すと、ランダム再生が解除され、再生しているところからの通常再生になります。

ランダム再生をやめるには

[停止(■)]を押す

ランダム再生は解除されます。



- ランダム再生では、すべてのトラックが1回ずつ 再生されます。
- ◆ 次の操作をするとランダム再生は解除されます。ーディスクを取り出す
 - -電源を「切」にする

停止中に

- **2** [◀/▶]をくり返し押して応を RND. に合わせる

オーディオCDのとき:



ビデオCDのとき:



3 [OK] を押す

ランダム再生が始まります。

すべてのトラックの再生が終了すると、ランダム再生 は解除されます。

MP3 / JPEG ディスクを再生する DVD



MP3/JPEGディスクやファイルについては11ページをご覧ください。



- テレビの電源を「入」にし て本機からの映像が見える ようにビデオ入力を切り換 えます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。
- MP3ファイルとJPEGファ イルが混在するディスクの ときは、DVD設定メニュー で、あらかじめ再生する ファイルの種類を設定して おきます(19871ページ)。

前後のトラックにスキップするには

[次スキップ▶▶]]または[前スキップ|◀◀]を押す

演奏を一時停止するには

[一時停止(Ⅲ)]を押す

演奏を途中でやめるには

[停止(■)]を押す



- ディスクの特性によって、再生までの読み取り 時間が長くなることがあります。
- 早送り/早戻し再生、リジューム再生、プログラ ム再生およびランダム再生はできません。
- MP3以外のファイルはテレビ画面に表示されません。
- 現在の演奏経過時間以外の時間情報は表示され ません。

JPEG ディスクを再生する





MP3 ディスクを再生する





MP3 ディスクを入れる

MP3 CONTROL(コントロール)画面が表示されます。

選択中のグループ番号/ディスク内の総グループ数



選択中のトラック番号/グループ内の総トラック数 (ディスク内の総トラック数)

- [◀/▶] をくり返し押してグループ を選ぶ
- [▲ /▼] をくり返し押してトラック を選び、「OK] または [再生] を押す

再生が始まります。

■ JPEG ディスクを入れる

JPEG CONTROL(コントロール)画面が表示されます。

選択中のグループ番号/ディスク内の総グループ数



選択中のファイル番号/グループ内の総ファイル数 (ディスク内の総ファイル数)

- [◀/▶] をくり返し押してグループ を選ぶ
- [▲ /▼] をくり返し押してファイル を選び、[OK] を押す

選んだファイルの再生が始まります。

前後のファイルにスキップするには [次スキップ▶▶|]または[前スキップ ◄◄]を押す

JPEG コントロール画面を表示するには [停止(■)]を押す



グループやトラック / ファイルを 直接指定して再生する

再生するグループやトラック/ファイルを数字ボタン を使って、直接指定することができます。

コントロール画面表示中または再生中に



トラック / ファイルを選ぶときは、手順 のを飛 ばします。

配 グループを選ぶときは、[タイトル]を押す

タイトル入力表示が本体表示窓に現れます。



グループ入力

トラック/ ファイル番号

演奏経過時間 (MP3ディスク)

数字ボタン(1~12[+10])を押し てグループまたはトラック / ファイ ルを選ぶ

くり返し再生する(リピート再生)

グループまたはディスク全体をくり返し再生すること ができます。

コントロール画面表示中に




[再生設定]を押す

テレビ画面上にリピート表示が現れます。

[▲/▼]をくり返し押してリピート 再生のモードを選ぶ

押すごとに次のようにモードが切り換わります。



トラック : トラックのリピート再生

(MP3 ディスクのみ)

グループ : グループのリピート再生

: 全トラック/ファイルのリピート再生 ALL

オフ : リピート再生のモードの解除

? [OK] を押す

リピート再生が始まります。

停止中のときは、[再生(▶)]を押して再生を始めます。

リピート再生をやめるには

[停止(■)]を押す

ただし、リピート再生のモードは解除されません。

リピート再生のモードを解除するには

手順2で、「オフ」を選ぶ

または、リピートの表示が消えるまで[リピート]を押す



● [リピート]をくり返し押してもリピート再生の モードが設定できます。

画面を拡大する(ズーム)





[ズーム]を押して再生中の画像を拡大してみることがで きます。

- ▼ スライドショー再生中の画像を拡大表示するときは、 画像全体が表示されたときに一時停止をして拡大し てください。
- 詳しくは、83ページの「画面を拡大する(ズーム)」 をご覧ください。

ファイルを連続再生する(スライドショー)

画像を3秒間再生したあと、自動的に他のファイルも 3 秒間ずつ連続して表示させることができます。 (スライドショー再生)

コントロール画面表示中に





▲「JPEGディスクを再生する」の手順 **①**~②で最初に再生するファイルを 選ぶ

[再生]を押す

選んだファイルから連続してスライドショー再生が始 まります。

- 画像が選択されているときに[**再生(▶)**]を押すと そこからスライドショー再生が始まります。
- 次の画像が再生される前に、[▶▶1]または[◄◄]を押 すと、前後の画像を表示させることができます。

スライドショー再生を途中でやめるには [停止(■)]を押す


JPEGコントロール画面が表示されます。

DVD の視聴制限を設定する (パレンタルロック)



お子さまに見せたくない様な過激なシーンを含むDVDビデオの映画ソフトを再生する場合に設定します。ディスクがパレンタルロック機能に対応していると、パレンタルロックの設定に応じて過激なシーンをカットしたり別のシーンに差し換えたりします。

パレンタルロックを設定する



- ●映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機 からの映像が見えるよう にビデオ入力を切り換え ます。
- リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。
 本体の DVD ランプが点灯 します。

停止中、またはディスクが入っていないときに

● [設定メニュー] を押す

設定メニューが表示されます。

② [◄/▶] を押して「その他メニュー」 に○○を合わせる

その他メニューが表示されます。




③ [▲ /▼] をくり返し押して応を 「パレンタルロック」に合わせ、 「OK] を押す

パレンタルロック設定画面が表示されます。

はじめて設定するときは「カントリー」が選ばれます。



 「パスワード」が選ばれたときは、数字ボタン(1 ~9、0/11)を押して4ケタのパスワードを入 力し、[OK]を押します。パスワードの入力を3 回間違えると、「EXIT」が選ばれます。[OK]を押 して、もう一度やり直してください。



【▲ /▼】を使って設定項目を選び、[OK]を押す

カントリーコード :



94 ページの表を参考に[▲/▼] でカントリコードを選び、[**OK**] を押します。

セットレベル



視聴制限のレベルを決めます。 数値が小さいほど厳しくなり


ます。

[▲/▼]で数値(1~8)または「なし」を選び、[OK]を押します。

パスワード

: 数字ボタン(1 \sim 9、0/11)を 押して4ケタのパスワードを入 力し、(OK)を押します。

● パスワードを設定すると、「EXIT」が選ばれます。



6 [OK] を押す

パスワードについて --

- ●現在のパスワードを忘れてしまったときは 「8888」を入力してください。新しいパスワード を設定できるようになります。
- パスワードの入力を3回間違えると、パレンタルロックの設定変更ができなくなります。このときしは「EXIT」に移動し動かせなくなります。[OK]を押してもう一度最初からやり直してください。



パレンタルロックを一時解除する

パレンタルロックを厳しく設定しているときは、再生しようとしても全く見ることができないことがあります。このようなときは、パレンタルロックを一時的に解除することができます。

再生中に



□○「パスワード」に移動します。

- 「一時解除しない」を選んだときは、このディスクを再生することはできません。[開/閉]を押してディスクを取り出してください。
- 設定されているパスワードを数字ボタン(1~9、0/11)を使って入力し、[OK] を押す

正しいパスワードを入力するとパレンタルロックが一時解除され、ディスクが再生されます。

間違って入力した場合、「違います。やり直してください」と表示されますので、もう一度正しいパスワードを入力してください。

パスワードについて ―


- ●現在のパスワードを忘れてしまったときは 「8888」を入力してください。新しいパスワード を設定できるようになります。
- パスワードの入力を3回間違えると、パレンタルロックの設定変更ができなくなります。このときしは「一時解除しない」に移動し動かせなくなります。[OK]を押してもう一度最初からやり直すか、92ページ手順 ② のセットレベル/パスワード設定を変更してください。

トレイロックについて

本機に入れたディスクを取り出せないようにロックをすることができます(トレイロック)。小さなお子さまがいるご家庭などで、誤動作を防ぎたいときお使いください。

ディスクが入っているとき

- ⚠ 電源を「切」にする
- ② 本体の [停止(■)] を押しながら、 本体の [開/閉(▲)] を押す



電源を「入」にして**[開/閉(≜)]**を押しても、本体表示窓に「LOCK」と表示され、ディスクが取り出せなくなります。

トレイロックを解除するには もう一度手順**①、②**の動作をくり返します。

DVDの視聴制限を設定する(つづき)



カントリーコード一覧

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧です。

パレ	ンタルロックの画面で	で表示さ	どれるカントリーコー
AD	Andorra	ET	Ethiopia
AF	United Arab Emirates	FI	Finland
AF	Afghanistan	FJ	Fiji
AG	Antigua and Barbuda	FK	Falkland Islands
Al	Anguilla		(Malvinas)
AL	Albania	FM	Micronesia
AM	Armenia	' '''	(Fedelated States of)
AN	Netherlands Antilles	FO	Faroe Islands
AO	Angola	FR	France
AQ	Antarctica	FX	France, Metropolitan
AR	Argentina	GA	Gabon
AS	American Samoa	GB	United Kingdom
AT	Austria	GD	Grenada
AU	Australia	GE	Georgia
AW	Aruba	GF	French Guiana
AZ	Azerbaijan	GH	Ghana
BA	Bosnia and Herzegovina	GI	Gibraltar
BB	Barbados	GL	Greenland
BD	Bangladesh	GM	Gambia
BE	Belgium	GN	Guinea
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe
BG	Bulgaria	GQ	Equatorial Guinea
BH	Bahrain	GR	Greece
BI	Burundi	GS	South Georgia and the
BJ	Benin		South Sandwich Islands
BM	Bermuda	GT	Guatemala
BN	Brunei Darussalam	GU	Guam
BO	Bolivia	GW	Guinea-Bissau
BR	Brazil	GY	Guyana
BS	Bahamas	HK	Hong Kong
BT	Bhutan	HM	Heard Island and
BV	Bouvet Island	1 11111	McDonald Islands
BW	Botswana	HN	Honduras
BY	Belarus	HR	Croatia
BZ	Belize	HT	Haiti
CA	Canada	HU	Hungary
CC	Cocos (Keeling) Islands	ID	Indonesia
CF	Central African Republic	IE	Ireland
CG	Congo	I IL	Israel
CH	Switzerland	IN	India
CI	Côte d'Ivoire	10	British Indian Ocean
CK	Cook Islands		Territory
CL	Chile	IQ	Iraq
CM	Cameroon	IR	Iran (Islamic Republic of)
CN	China	IS	Iceland
CO	Colombia	I IT	Italy
CR	Costa Rica	JM	Jamaica
CU	Cuba	JO	Jordan
CV	Cape Verde	JP	Japan
CX	Christmas Island	KE	Kenya
CY	Cyprus	KG	Kyrgyzstan
CZ	Czech Republic	KH	Cambodia
DE	Germany	KI	Kiribati
DJ	Djibouti	KM	Comoros
DK	Denmark	KN	Saint Kitts and Nevis
DM	Dominica	KP	Korea, Democratic
DO	Dominican Republic		People's Republic of
DZ	Algeria	KR	Korea, Republic of
EC	Ecuador	KW	Kuwait
EE	Estonia	KY	Cayman Islands
EG	Egypt	KZ	Kazakhstan
EH	Western Sahara	LA	Lao People's Democratic
ER	Eritrea		Republic
	Spain	LB	Lebanon
ES			LLEOMHOU


	5 - 2 0
LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
МН	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
	Northern Mariana
MP	
MO	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
O 4	
SA	Saudi Arabia

SC	Seychelles						
SD	Sudan						
SE	Sweden						
SG	Singapore						
SH	Saint Helena						
SI	Slovenia						
_	SJ Svalbard and Jan Maye						
SK							
SL	Sierra Leone						
SM	San Marino						
SN	Senegal						
SO	Somalia						
SR	Suriname						
ST	Sao Tome and Principe						
SV	El Salvador						
SY	Syrian Arab Republic						
SZ	Swaziland						
TC	Turks and Caicos Islands						
TD	Chad						
TF	French Southern						
	Territories						
TG	Togo						
TH	Thailand						
TJ	Tajikistan						
TK	Tokelau						
TM	Turkmenistan						
TN	Tunisia						
TO	Tonga						
TP	East Timor						
TR	Turkey						
TT	Trinidad and Tobago						
TV	Tuvalu						
TW	Taiwan, Province of						
	China						
TZ	Tanzania, United						
	Republic of						
UA	Ukraine						
UG	Uganda						
UM	United States Minor						
	Outlying Islands						
US	United States						
UY	Uruguay						
UZ	Uzbekistan						
VA	Vatican City State						
	(Holy See)						
VC	Saint Vincent and the						
1	Grenadines						
VE	Venezuela						
VG	Virgin Islands (British)						
VG	Virgin Islands (U.S.)						
VN	Virgin Islands (0.5.) Viet Nam						
VU	Vanuatu						
WF	Wallis and Futuna						
14:0	Islands						
WS	Samoa						
YE	Yemen						
YT	Mayotte						
YU	Yugoslavia						
ZA	South Africa						
	7						
ZM	Zambia						
ZM ZR	Zambia						

DVD側からビデオ側へダビングする

DVDビデオをビデオテープにダビングする

DVD ビデオレコーダーなどで録画した DVD ビデオを接続不要で簡単にダビングできます。



VHS側(録画)



- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にします。(♥§59ページ)
- 新しい録画用テープを入れるか、ダビングしたいテープを挿入して録画を始めたいところを探しておきます。
- **①** [ビデオ/DVD切換]を押して ビデオランプを点灯させる
- 2 リモコンの[標準/3倍/5倍]を 押して録画スピードを設定する

DVD側(再生)



- ダビングしたいDVDビデオを本機に入れて おきます。
- 設定メニューの「オンスクリーンガイド」を 「オフ」にしておきます。「オン」になっている と、オンスクリーンガイド表示が一緒に録画 されてしまいます。(♥®72ページ)
- ③ [ビデオ/DVD切換]を押して DVDランプを点灯させる
 - DVDが再生しているかどうか確認してください。 再生していない場合は、[再生(►)] ボタンを押し てください。
- ダビングを開始したい場面でリモコンの [一時停止]を押し、一時停止にする
- 5 [録画(●)]を押す
 - 本体表示窓に「DUB」表示が点灯し、ダビングを 開始します。
 - ダビングが終了したら、[停止(■)]ボタンを押します。
 - DVD側は再生を続けていますので、必要に応じて停止させてください。




- 本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクは、 VTRで録画できません。本体の表示に「ERROR」が表示されます。
- DVDの再生設定メニューを表示させたままビデオ テープにダビングすると、再生設定メニューもダビ ングされてしまいます。[再生設定] ボタンを押し て再生設定メニューを消してください。
- スキャンモードが「プログレッシブ」では、録画できません。「インターレース」に切り換えてください。 (『381ページ)
- ダビングを終了するときは、ビデオランプが点灯しているときに[停止]ボタンを押してください。ビデオ側が録画中に、DVDを選択して「停止」または「ディスクの開/閉」の操作を行うと自動で録画を停止しますが、DVDオープニング画面が多少録画されますのでご注意ください。

オーディオ機器とつなぐ




本機とドルビーデジタルデコーダーまたはDTS内蔵アンプをつなぐ



オーディオ機器とつないでダビングする

光デジタル音声出力でデジタル録音する

コピー禁止処理のされていない CD の音声を MD などにデジタル録音できます。



本機DVD側(再生)



- ダビングしたいディスクを本機に入れます。
- DVD設定メニューで「音声メニュー➡デジタルOUT」を「PCMのみ」に設定します。
 (『愛72ページ)

他の機器(MD)側(録音)



- 録音用のMDを入れておきます。
- 詳しい接続方法については、お使いの機器の 取扱説明書をご覧ください。

- [ビデオ/DVD切換]を押して DVDランプを点灯させ、頭出し (☞77ページ)したあと [一時停止]を押す
 - 再生一時停止になります。
 - 少し前まで早戻ししてから一時停止してください。
- 2 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 録音一時停止状態にする

4 [再生(▶)]を押す

お録音を始める

DVD の表示窓メッセージ一覧



本機では、ディスクの状態や操作について本体表示窓にいろいろなメッセージが表示されます。

ここでは、主なメッセージと表示される内容を説明します。

また、本機で禁止されている操作をしたとき、テレビ画面に「○」を表示します。

表示窓メッセージ	内 容
HELLO	電源を「ON」したときに表示します。
OPEN	[開/閉]ボタンを押して、ディスクトレイが開いているときに表示します。
C L O S E	[開/閉]ボタンを押して、ディスクトレイが閉じるときに表示します。
NO D I SC	ディスクが入っていないとき、または再生できないディスクを入れたときに 表示します。
RERI	ディスクのデータ読み取り中に表示します。
INTER	スキャンモードを「インターレース方式」に切り換えたときに表示します。
PROGR	スキャンモードを「プログレッシブ方式」に切り換えたときに表示します。
E R R D R	再生できないディスク / 傷などで読み取りできないディスクのときに表示します。
P L A Y -::>	メニュー画面を再生中に表示します。
23_ 17 0:54:27	ディスクの再生を一時停止したときに表示します。 (例:タイトル 23 のチャプター 1 7 で一時停止中)
RESUME STOP	ディスクの再生を停止したときに表示します。
RESUME PLAY >	再生開始時に約3秒間表示した後、「PLAY」表示に移行します。
プレイバックコントロール P]] [:►	PBC を「ON」で再生したときに表示します。
プレイバックコントロール P B C ►	ビデオ CD/ スーパービデオ CD などの PBC 対応ディスクを再生するときに表示します。(例:トラック 1 を再生中)
1 PR6 0:00►	CDのプログラム再生中に表示します。
I RN] 0:00►	CDのランダム再生中に表示します。

故障かな?と思ったら(ビデオ側)



本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照ページ					
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●本体表示窓に「Θ」が点灯していませんか?●電源ボタンを押すと、本体表示窓に「[19 15 68					
	自動的に電源が切れる	●メニューの「モード選択→ オート電源オフ」が「3H」になっていませんか? 電源「入」の状態で何も操作をしないと、3時間後に自動的に電源が切れます。	42					
	テープが入らない	●正しい向きで入れてください。	44					
	テープが出ない	●録画中または本体表示窓に「②」または「②」と「♪」が点灯していませんか? 「②」または「♪」を消してから、テープを出してください。このとき、録画予約の待機状態は解除されます。	51,60					
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム が約5分間は回転しています。故障ではありません。	_					
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。						
_	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか?	26 23					
	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?						
般	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●メニューの「モード選択 ➡ オンスクリーン」を「切」にしてください。						
	ぴったりクロックが働かない	● 地域番号入力後、NHK 教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。						
	本体表示窓に時計が表示されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)が「入」になっていませんか? メニューの「モード選択 ➡ ディスプレイオフ」を「切」にしてくだ さい。省電力設定が解除されます。						
	テレビに番組が出ない	●アンテナ接続とチャンネル設定をご確認してください。●映らないときは、一括チャンネル合わせでお近くの地域番号をためしてください。	18、27 27					
		 ● 放送局をひとつずつ設定してください。 ● テレビの空きチャンネル (1 チャンネルまたは2 チャンネル) で見たいときは、別売の RF コンバーター (RF-VD550) を最寄のビクターサービス窓口にてお買い求めください。 ● アンテナの受信形態を確認して、別売の「分波器」または「混合器」 	33 18					
		をご使用ください。						
	メニュー画面が出ない	●テレビと本機の接続が合っていますか?●テレビの入力切換を本機が接続された「ビデオ 1」 / 「ビデオ 2」などに切り換えてください。テレビ取扱説明書のビデオデッキ接続などをもう一度ご確認ください。	18 19					

故障かな?と思ったら (ビデオ側)



	症状	処 置	参照ページ						
	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやモノラル音声のビデオカメラで録画したテー プを再生してもハイファイステレオ音声は出ません。	-						
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。							
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。							
再	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、ト ラッキング調整を行います。	56						
生		●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 録画状態の悪いテーブの場合、十分に調節できないことがあります。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。	56 5						
		別売のクリーニングテープTCL-SDで掃除してください。 ●本機のピクチャーセレクトの設定を変更してください。	59						
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_						
	画面が上下に揺れる	●メニューの「モード選択→Vスタビライズ」を「入」にしてください。	41						
	日本語だけ録音したい	●メニューの「モード選択➡ニヵ国語音声録音」を「主」にしてください。	41						
	録画できない	●カセットのツメが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	47						
		●リモコン操作は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。 本体で操作するときは、録画ボタンだけを押します。							
	希望の番組が録画できない	● チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で きるようにチャンネル設定してください。							
録	録画予約ができない	●日付と時刻を設定してありますか? ●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。 ●カセットのツメがついていますか? ●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。 ●本機の電源が「切」やDVD側が選択されているときは、予約転送ができません。							
画	本体表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。 ●カセットが入っていません。ツメの付いたカセットを入れてください。	51 47						
	 本体表示窓に「――: ――」を 表示している	● 停電がありました。もう1 度、日付と時刻を設定してください。 故障ではありません。	39						
	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体表示窓の「の」または「の」と「♪」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「の」または「♪」を点灯させます。	60						
	予約の録画中に止まって電源が 切れて、本体表示窓の「②」、「▶」、 「●」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、自動的にカセットが停止し、電源が切れます。タイマー(②)ボタンを押すと「②」は消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるテープを入れてください。							
	予約の録画中に停止するには	 ◆本体表示窓に「の」を表示しているときは、タイマー(の)ボタンを押し、「の」を消してから停止(■)ボタンを押します。 ◆本体表示窓に「の」と「♪」を表示しているときは、本体のBSデジタル予約ボタンを押し、「の」と「♪」を消してから停止(■)ボタンを押します。 	48 60						



	症状	処 置	参照 ページ				
	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。	51				
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●予約内容を転送後に約3分間放置すると、自動的に予約が完了し予約表示 が消えます。予約確認する場合は、[予約確認] ボタンを押してください。	_				
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_				
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。					
録画	Gコード予約ができない	●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。●ガイドチャンネルが合っていますか?合わせてください。●Gコード番号が違っていませんか?正しい番号を入力してください。 (過去のGコード入力はできません。)					
	今すぐ録画したいのに 録画できない	●ビデオナビゲーション機能が動作して、テープ情報を検索している ためです。●メニューの「モード選択⇒ビデオナビゲーション」を「切」にして ください。					
	録画予約で番組の始め(約5分くらい)が録画されていない	●録画予約でオートCMカット機能を「入」にしていませんか? そのときは、CMがステレオ放送で番組もステレオ放送のため、一時 停止になります。故障ではありません。 ●大切な録画のときは、録画予約のときにオートCMカット機能「切」 に設定してください。	53 53				

予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



故障かな?と思ったら (DVD側)



	症状	処 置	参照 ページ				
電源	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●コンセントを差し込んだあとは、すぐに電源が入りません。	19 _				
リモコン	リモコンが働かない	リモコンを受光部に向けて約8m以内で障害物を避けてお使いください。電池を交換してください。電池の極性(⊕、⊝)が違っていませんか?電池を正しく入れ直してください。リモコン受光部への直射日光をさえぎってお使いください。					
操 作	テレビまたはビデオデッキが操作 できない	リモコンコードが合っていますか?電池が消耗していませんか?テレビまたはビデオのリモコン切り換えが合っていますか?	25,26 23 24				
	音が出ない	◆ オーディオコードを正しく接続してください。◆ ディスクをクリーニングしてください。	19∼22 12				
音	本体表示窓に「NO AUDIO」と 表示され音が出ない	● 再生中のディスクが不法なコピーディスクの可能性があります。 ディスクをお買い上げの店に確認してください。	_				
声	音がひずむ	● ディスクをクリーニングしてください。	12				
	テレビの音声にくらべて、再生中の 音量が小さい	● DVD設定メニューで、Dレンジコントロールの設定を「TVモード」にしてください。ドルビーデジタルで収録されたディスクに限り、音量差が改善されます。	72				
	映像が出ない	●ビデオコードを正しく接続してください。●テレビの入力選択が間違っている場合、正しい入力を選び直してください。	_ _				
映	画面サイズがおかしい	●「TVタイプ」の設定をお手持ちのテレビに合わせて正しく設定し直してください。	71				
像	映像が乱れる	 本機とテレビの間にビデオデッキを接続しているか、または本機をビデオー体型テレビに接続していませんか? 本機とテレビを直接接続してください。 接続しているテレビがプログレッシブスキャンに対応していないときに、本機でプログレッシブモードを選んでいる可能性があります。 					
	「リージョンコードエラー!」と表示 される	本機のスキャンモードを「インターレース」に設定してください。 ◆本機とディスクのリージョン番号が異なっています。このディスクを再生することはできません。	10				
再	再生ができない	 ●ディスクを正しくセットし直してください。 ●本機で再生できないディスクを再生しようとしています。ディスクを確認してください。 ●暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによって本機の内部に水滴がついているおそれがあります。電源を入れたまま放置し、数時間してからディスクを入れてください。 ●MP3ディスク/JPEGディスクの設定を正しく設定し直してください。 	- 10 - 71				
生	「言語メニュー」の設定項目が切り 換えられない	●ディスクの再生を止めて「言語メニュー」の設定をしてください。	71				
	音声言語/音声/字幕言語が切り 換えられない	●再生中のディスクに複数の言語が収録されていない可能性があります。●再生中のディスクが、音声ボタンと字幕ボタンの操作を受け付けていません。字幕言語設定で切り換えてください。	_ 71				
	字幕が出ない	●再生中のディスクに字幕が収録されていない可能性があります。●「字幕言語」設定が「オフ」になっています。「字幕言語」を正しく設定し直してください。●A-Bリピート中は字幕が正しく表示されないことがあります。					
その他	ディスクが取り出せない	 トレイロックが設定されていませんか? 本体表示窓に「LOCK」と表示されるときは、トレイロックが設定されています。本機の電源を「切」にして本体の[停止(■)]を押しながら本体の[開/閉(▲)]を押し、トレイロックを解除してください。 [開/閉(▲)]を押してディスクを取り出すときに、出てくる途中のディスクトレイに触れると出てこなくなる場合があります。このようなときは、電源を「切」にして再度[開/閉(▲)]を押してください。 	93 74				
	正しく動作しない	●雷や電子ノイズでマイコンが誤動作しているおそれがあります。いった ん電源「切」にして電源プラグを接続し直してください。	_				

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 店名! 等の記入をお確かめのうえ、販 売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げの日から1年 間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDプレーヤー一体型ビデオ カセットレコーダーの補修用性能部品 を、製造打ち切り後、最低8年間保有 しています。性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品で す。この製品の製造時期は、本体の背 面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口」(104~105 ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

99~102ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上 げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦く ださい。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望によ り有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	DVDプレーヤー一体型VHSビデオ						
型名	HR-DV3						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						
ご住所	付近の目印等も併せて お知らせください。						
お名前							
電話番号	() –						

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 山 ıĿ

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できな くなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。 トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなる ことがあります。

いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、 ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都県	府 名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地		府名	拠	点 名	TEL	₹	所 在 地
				北	海道	•							東	京	
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区	厚別東5纬	条1丁目2-29			【出張	修理専門	引】のご相談窓口		
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居:	二条3-2-	-15			首都圏サ-	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下	町4-7-19	9			【お預	かり修理	L、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>
北海	- 24	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦					本	郷S.C.		113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
167	#週	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六		11				東京.S.	` '	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
		遨	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001			·· 五稜郭MFビル1F	東	京	練	馬S.C.		176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
		_	дцо.о.	(0.00)02 002.	0.0000.	MARINE IXAB.	. тордира	- X49	''`		大		(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
												子S.C.		192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
				東	北						^ _	, 0.0.	(0420)40-0314	132-0043	来求都入工] [[[八和田中]2-5-6
		青	森S.C.	(017) 723-2261		青森市桂木									
青	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪					【業務	用機器專	『門』のご相談窓		
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田	1-13-1				CSセ	ンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
ш	-	盛	岡S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志	田9地割	24-1					埼	玉	
岩	Ŧ	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文	台通り3-	-12			【出張	修理重門	引】のご相談窓口		
		秋	田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王	中園町4	-1							千葉県浦安市当代島2-13-27
秋	田	大		(0186) 43-0980		大館市美園							E、補修用部品】		
L		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂:			埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241	331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1
宮	城	仙	台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区	区六丁の	目西町7-13				台S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
^A	収	石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇:	字四番谷	ទ 地8-18	Ш		l as	д J.J.	(0-0) 333-3105	001-0007	припридельного политория
山	#4	山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山:	3-12-18		l L				1		
Ι"	ハシ	酒	田S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ	崎6-6-1		Ш				神	奈 川	
		郡	ЩS.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3	3				【出張	修理専門	引」のご相談窓口		
4=	ė	いオ	っきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内	郷御台境	町鶴巻6-1	Ш		首都圏サ-	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
福	島	会津	若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1	-44ハイツシ	/ンフォニー101号			【お預	かり修理	【、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内	字南原20	6-1			横	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
									神	無別	Ш	崎S.C.		216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
				関東・	甲信						平	塚S.C.			平塚市南原2-4-5
-		新	潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石	1 0 10				相模	原S.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
新	潟	*** 長	冯S.S.	(025) 242-3431		長岡市下下		C 1			横	浜T.C.	(046)234-4500	243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
			両S.S. 越S.S.	(025) 545-1734	940-0012	上越市五智		0-1					· ′		
			越る.る.	(023) 343-1734	942-0061	工機川五省	1-11						静	岡	
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合	#F⊞062	1			静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
区	±Γ		#S.S.	(0263) 25-9165	390-0913	松本市庄内		-1			沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		1/4	43.3.	(0263)25-9165	390-0020	松本川庄内	2-4-21		静	畄	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
群	Œ	前	橋S.C.	(007) 055 5004	074 0540	₩ ₩+1 ₩	TT4 40 1								
群	馬	ĦIJ	備る.じ.	(027) 255-5921	371-8543	前橋市大渡	-								
						ロ本ヒグタ	— (fix) 月11 fi	喬工場第2棟					東海	■・北 隣	<u> </u>
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東	宿郷3-5-	-22	\vdash		名士	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
									Ш		lΞμ	冱S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12
		水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田	日町1030)	愛	知	_ 豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
茨	城			,=500				· 工場技術棟1F	^	, .,		,,aj O.O.	(5502) 04 0010	. 40 0020	
		±	浦S.S.	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士峰									
Ш	梨	甲	府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田			岫	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
Ι"	**	"	лŦЭ.Э.	(000)237-4016	400-0864	中村印汤田	C-11-2			+	**		(550) 21 7 1541	200 0007	
					245					重	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
<u></u>		F.1.7=	/ 	千	葉				=	里	l .	₽ S.S.	(059) 229-7780		津市大字藤方485-18
1				】のご相談窓口		~ # II '4 +	L 11/11 +				·				
l				(03) 5803-2888			市当代島	∄2-13-27	Ш						
1				、補修用部品】					富	山	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
l		千	葉S.C.			千葉市美浜			Π^{-}				, , , ,		1
千	葉	柏		(04) 7175-4322		柏市豊四季			石	JII	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代	島2-13-2	27	"				,		
									福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
										• • •	"				
_									_						


平成15年4月1日現在 ・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


都府県名		拠	点名	TEL	₹	所 在 地		
	近畿							
滋	賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町268		
		【出張修理専門】のご相談窓口						
京	都	大	阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
示	都	【お預	かり修理		のご相談	窓口		
l		京	都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の)1	
l								
京都	北部	福知	IШS.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2		
27 HIP	ТОДР	IMA		(0.70)22 000 .	020 0000			
L		F.1.25	/ L = m - t - n					
l				引 のご相談窓[
奈	良	大		(06)6304-5731				
l				里、補修用部品】		··-·		
l		奈	良S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2		
l								
		【出張	修理専門	引】のご相談窓[
l		大	阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
l		【お預	かり修理		のご相談	窓口		
大	75	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
^	阪	堺	S.C.	(072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁21-2 伊助ハイ	ッ	
l								
l		【業務用機器専門】のご相談窓口						
l		大阪メンテ	ナンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
l								
h		和歌	kШS.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8		
和哥	加	田		(0739) 22-9976		田辺市湊1581-12		
l				, ,				
\vdash		T LLL Z.E.	(女理事)	 ¶】のご相談窓[7			
l		大		(06)6304-5731		大阪市淀川区田川2-4-28		
兵		• •		, ,				
中非	東部			里、補修用部品】		··-·	_	
l		神	₽S.C.	(U78)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16		
L								
兵庫	西部	姫	路S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1		

都	府	4hn	上夕	T.F.1	_	== + ++
県	名	拠	点 名	TEL	₹	所 在 地
中 国						
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
広	島	福	山S.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
						1 W 70 1 70 m-44 77 m
l.,	_	山		(083) 973-3708		
山		徳		(0834) 27-1331		
		下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
				四四	玉	
香	Ш	高	松S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高	知	追		(088)882-0546		
		松	山S.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
愛	媛	宇和	中島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
				九州	・沖 総	∟ !
		福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
福	岡	久	留米S.S.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
佐	智	北九	州S.C.	(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-1
_						
		_	ito o	/ <u>-</u>		E.I++1-1-1-11-11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
長	崎	長,,,		(095)862-5522		
-	/\	_		(0956) 33-5568		
大	分	大		(097) 543-1422		
熊	本	熊		(096)353-4536		
宮	崎	宮延		(0985) 24-5401		
曲川	見島	~		(0982) 35-7077 (099) 282-8818		
沖	福	施元		(098)898-3631		
Ι ^{/†}	咃	/Τ	神3.し.	(090)090-3031	901-2224	/T神宗且均/5川県心音 - 13-1
				山	陰	
Щβ	陰ビ	クター	販売(柞			
島	根	松	江S.C.	(0852)31-8900	690-0825	松江市学園1丁目16-39
鳥	取	鳥	H7C C	(0857) 23-2151	680-0911	 鳥取市千代水1丁目22-1
Year	ᄊ	~	яхэ.э.	(0001)20-2101	000-0311	

別売品のご案内


映像/音声用接続コード





XN-120SA (2m) 希望小売価格 2.400円(税別)

希望小売価格 2,000円(税別)




希望小売価格 2,600円(税別)

VC-S120E (2m)

-C

XN-110SA (1m)



アンテナコード



映像/アンテナコード用変換アダプター

主な仕様

●電源 AC100V 50Hz/60Hz ●消費電力 23W 待機時消費電力 2.4W 待機時消費電力:時刻表示点灯時 2.7W 待機時消費電力:時刻表示消灯時 1.2W *省エネ法に定める待機時消費電力です。 ●外形寸法 435 mm × 93 mm × 272 mm (幅) (高さ) (奥行き) 4.4 kg ●質量 +5°C~+40°C ●許容動作温度

35%~80% ●許容相対湿度 ●許容保存温度 -20°C~+60°C

ビデオ (映像)

●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式 ●映像信号 NTSC日米標準信号

ディスク

●光ピックアップ 1レンズ2レーザーユニット方式 DVD用:650nm、CD用:780nm ●再生可能ディスク DVDビデオ、ビデオCD、スーパービデオCD DVD-R/RW (ビデオフォーマット) オーディオCD CD-R/RW(オーディオCD, ビデオCD, スーパービデオCD, MP3, JPEG)

ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式 交流バイアス方式 ●音声トラック 1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

●受信方式 周波数シンセサイザー方式 インターキャリア方式 ●音声多重受信方式 1~12チャンネル ●受信チャンネル VHF UHF 13~62チャンネル CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約	1ヵ月間8番組予約
●時計	12時間表示(午前·午後)方式
●停電補償時間	約10分

连続误子

		32490-110 3	
●アンテナ	75Ω F	型コネクター	
	VHF/U	JHF軸	
●映像	入力	0.5~2.0Vp-p	75Ω (ピンジャック)
		1.0Vp-p	
●音声	入力 ·	-8 dBs 50 k Ω	(ピンジャック)
	-	モノ(左)対応(前面	ī入力のみ)
	出力	−8dBs lkΩ(ピンジャック)
●D1/D2映像出力	Y出力	∷1.0Vp-p 75Ω	
	D_{0}/C_{0}	D-/C- Ш+·О	7\/n n 750

PB/CB、PR/CR 出力: 0.7Vp-p 75Ω


●ビデオコントロール入力 3.5ϕ (ミニジャック)

●光デジタル音声出力

-21 dBm~-15dBm (ピーク)

テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約53秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。



- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することが ありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other countrv.

用語解説

あ

アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常テレビで横:縦の比は4:3、ワイドテレビおよびHDテレビで横:縦は16:9の比率をもっています。

インターレーススキャン

従来のテレビで用いられている方式で、それぞれのフレーム情報を半分に「間引き」して1つのフィールド情報とし、連続した2つのフィールドを使って1つの画面(フレーム)を作る方法です。

か

カーソル

一般的には数字などの挿入ポイントのことをいいます。

片面ディスク

DVD ディスクのうち、信号読み出し面が片面のみをいいます。片面 1 層と片面 2 層があります。

コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多重技術で複合した映像信号と、色の基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合映像信号のことです。

コンポーネント

光の3 原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式のことです。R/G/B や Y/CB /CR などの信号形式があります。

さ

再生可能地域番号(リージョンコード)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を8つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン番号)をつけ識別します。ディスクに設定された再生可能地域番号の中に、プレーヤーに付与された地域番号と合致する番号があれば、プレーヤーはそのディスクを再生できます。

サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる立体 音場を作りだすシステムをいいます。

サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本化周波数の ことです。1 秒間に何回の割合で、もとのアナログ信号を標 本化し、デジタル信号に変換するかを数値で表したものです。

色差信号

R/G/B のそれぞれの信号から輝度信号(Y 信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

た

ダウンミックス

サラウンド方式(3ch以上)で記録されたマルチチャンネル音 声トラックを、ステレオ 2ch 音声に変換して再生する機能を いいます。

一般には、信号チャンネル数よりも、スピーカーの数が少ない ときに行なわれるミキシングのことです。

チャプター

タイトル内の各章のことです。

ディスクメニュー

DVD ビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

ドルビーデジタル

家庭用デジタルサラウンド方式として開発されたドルビーデジタル(AC-3)方式のことをいいます。最大フロント3ch、リア2ch およびサブウーハー0.1ch で構成される5.1ch が特長です。

は

パレンタルロック

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか (たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、あらかじ めソフトに設定されたパレンタルレベルと、本システムに視聴 者が設定した再生可能パレンタルレベルの上限とを照らし合わ せ、本システムが自動的に判断し再生する機能です。

ビットレート

1 秒間に送りだすデジタルデータのデータ量のことです。

プレイバックコントロール(PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 対応ビデオ CDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

プログレッシブスキャン

すべてのフレーム情報を 1 つのフィールドで映し出します。 したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの 少ない高密度の画像になります。

ま

マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録 し、これをユーザーの操作により切り換えて視聴できるように した機能です。

マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち3つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていることを 一般的にマルチランゲージといいます。

5

リニア PCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮をまったくしない方式のことです。

両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のものです。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

レターボックス

4:3テレビに映画などの横長の画像を欠けることなく映し出すために画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出す手法です。

画面が文字通り郵便受けに似ていることから名付けられたものです。

索引

「アルファベット 」		
3D フォニック		
A-B リピート BS デジタルリンク予約		
CATV 接続		. 20
CM スキップサーチ DVD 設定メニュー		
G コード予約		. 48
JPEG ディスク MP3 ディスク		
PBC 再生(プレイバックコントロール)		. 79
S-VHS 簡易再生 V スタビライズ		
V スタビフィスVFP (ビデオファインプロセッサー)		. 84
ア行		
頭出し	54、	77
アングル		
一時停止インターレース		
裏番組録画		. 47
演奏経過時間 オーディオ CD		
オートCM カット		. 53
オートトラッキング		
オート電源オフオートピクチャー		. 59
オーバーラッププログラム機能		. 50
オンスクリーンオンスクリーン ポイド		
音声を選ぶ		
(カ行)		
カウンターリセット		
カウンターリセット 各部の名称	13 ~	- 17
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示(ビデオのみ) 本体前面	13 ~	17 . 15 . 13
カウンターリセット 各部の名称	13 ~	17 . 15 . 13 . 14
カウンターリセット 各部の名称	13 ~	17 . 15 . 13 . 14 . 15
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示(ビデオのみ) 本体前面 本体背面 本体表示窓 リモコン カントリーコード	16 92 .	17 15 13 14 15 17 94
カウンターリセット 各部の名称	13 ~ 16, 92,	17 15 13 14 15 17 94 71
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示(ビデオのみ) 本体前面 本体背面 … 本体表示窓 リモコン … カントリーコード 言語メニュー …	13 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示(ビデオのみ) 本体前面 本体背面 … 本体表示窓 リモコン … カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止	13 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体背面 本体表示窓 リモコン カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止 コマ送り サ行	13 ~ 16, 92,	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコン カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止 コマ送り サ行 再生設定 残量表示	13 ~ 16, 92,	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコン カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止 コマ送り サ行 再生設定 残量表示 受信チャンネルの設定 一括チャンネル合わせ	13 ~ 16, 92, 15, 27 ~	17 15 13 14 15 17 94 .71 .47 .55
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコン カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止 コマ送り サ行 再生設定 残量表示 受信チャンネルの設定 オートチャンネル合わせ オートチャンネル合わせ	13 ~ 16, 92, 15, 27 ~	17 . 15 . 13 . 14 . 15 . 17 . 94 . 71 . 47 . 55
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体背面 本体表示窓 リモコン カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止 コマ送り サ行 再生設定 残量表示 受信チャンネルの設定 オートチャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 地域番号一覧表 チャンネルスキップ	13 ~ 16, 92, 15, 27 ~ 29 ~	17 15 13 14 15 17 94 17 17 47 55 89 56 36 27 28 32 32
カウンターリセット 各部の名称	13 ~ 16, 92, 15, 27 ~ 29 ~	17 15 13 14 15 17 94 17 17 47 55 89 56 36 27 28 32 35 36
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体背面 本体表示窓 リモコン カントリーコード 言語メニュー 誤消去防止 コマ送り サ行 再生設定 残量表示 受信チャンネルの設定 オートチャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 地域番号一覧表 チャンネルスキップ	13 ~ 16, 92, 15, 27 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55 89 56 36 27 28 32 35 36 34
カウンターリセット	13 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55 89 56 36 27 28 32 35 36 34 33 49
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコン	13 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55 89 56 36 27 28 32 35 34 33 49
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコン	13 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55 89 56 36 27 28 32 35 34 49 53 81 75
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示(ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコートリーコード 言語消去的 サ行 再生設示 サ行 再生設示 一括トチーリーンネルの設定 一括トチーリーンネルの設定 一括・チャンネルルの設定 地域マンネルルを合わせ 地域ヤンンネルの表のもしせ ボャンネル表示変更 微調を が調整 が調整 が調整 が調整 が調整 が調整 が調整 が調整	13 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55 89 56 36 27 28 32 35 36 34 33 49 53 85
カウンターリセット 各部の名称 テレビ画面表示 (ビデオのみ) 本体前面 本体表示窓 リモコン	13 ~ 16, 92, 15, 27 ~ 29 ~	17 15 13 14 15 17 94 71 47 55 89 56 36 32 27 28 32 33 34 49 53 81 75 85 91

タ行	
ダイナミックレンジ	95、
チャイルドロック チャプター 10 、	74
チャプター 番号	
チャプター リピートチョット見バック	
着信予約	
テープレベルアップ ディスプレイオフ	
電池の入れかた	
時計合わせ トップメニュー	
トラッキング調節	
トラック/ファイル 11 、 トラック番号	
トラックリピート	
ドルビーデジタル トレイロック	
ナ行	
- ニカ ニカ国語音声録音	.41、
二重音声放送	
ノーマル音声	
八行 ハイファイステレオ音声	
パスワード	. 92、
パレンタルロック	
光デジタルケーブル	. 96、
ピクチャーセレクト ぴったりクロック	
ぴったり録画	
ビデオ CD 日付を設定	
表示切換	
ブルーバック プログラム再生	
プログレッシブ	
本日予約	
マイブ 毎日/毎週録画	
ミックス音声	
メニュー画面一覧 モード選択の設定内容	
ラ行	
ランダム再生	. 86
リージョン番号	
リジューム リピート再生 	
録画予約の確認	
録画予約の取消し	
ワ行	
ワイド (16:9)	
ワンタッチタイマー録画	



て
മ
他

メモ





ご相談や修理は ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。 修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お客様ご相談センター フリーダイヤル 00 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 東京 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 104~105ページをご覧ください。 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル 大阪 電話 (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891 〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12